# 著作権と補償について

このマニュアルに記載されている内容は、将来予告なく変更される場合があります。本マニュアルの作成には万全を期しておりますが、万一誤りが合った場合はご容赦願います。

本製品の特定用途への適用、品質、または商品価値に関して、明示の有無に関わらず、いかなる 保証も行いません。このマニュアルや製品上の表記に誤りがあったために発生した、直接的、間 接的、特殊な、また偶発的なダメージについて、いかなる保証も行いません。

このマニュアルに記載されている製品名は識別のみを目的としており、商標および製品名または ブランド名の所有権は各社にあります。

このマニュアルは国際著作権法により保護されています。本書の一部または全部を弊社の文書による許可なく複製または転用することは禁じられています。

マザーボードを正しく設定しなかったことが原因で発生した故障については、弊社では一切の責任を負いかねます。



# KG7-Lite/KG7/KG7-RAID ユーザーマニュアル

# Index

| 第   | 1章    | KG7-LITE/KG7/KG7-RAID の機能の紹介            | 1-1  |
|-----|-------|---|------|
|     | 1-1.  | KG7-Lite/KG7/KG7-RAID マザーボードの機能         | 1-1  |
|     | 1-2.  | 仕様                                      | 1-2  |
|     | 1-3.  | チェックリスト                                 | 1-4  |
|     | 1-4.  | KG7-Lite/KG7/KG7-RAID のレイアウト            | 1-5  |
| 第   | 2 章   | マザーボードのインストール                           | 2-1  |
|     | 2-1.  | シャーシへのインストール                            | 2-2  |
|     | 2-2.  | AMD ATHLON™ XP、ATHLON™と DURON™ CPUの取り付け | 2-3  |
|     | 2-3.  | システムメモリのインストール                          | 2-6  |
|     | 2-4.  | コネクタ、ヘッダ、スイッチ                           | 2-7  |
| 笛   | 3 章   | BIOS について                               | 3-1  |
| /14 | 3-1.  | CPUの設定 [SOFT MENU™ III]                 |      |
|     | 3-2.  | STANDARD CMOS FEATURES SETUP MENU       |      |
|     | 3-3.  | ADVANCED BIOS FEATURES SETUP MENU.      |      |
|     | 3-4.  | ADVANCED CHIPSET FEATURES SETUP MENU    |      |
|     | 3-5.  | Integrated Peripherals                  | 3-22 |
|     | 3-6.  | POWER MANAGEMENT SETUP MENU             |      |
|     | 3-7.  | PNP/PCI CONFIGURATIONS SETUP MENU       | 3-32 |
|     | 3-8.  | PC HEALTH STATUS                        | 3-35 |
|     | 3-9.  | LOAD FAIL-SAFE DEFAULTS.                | 3-36 |
|     | 3-10. | LOAD OPTIMIZED DEFAULTS                 | 3-37 |
|     | 3-11. | SET PASSWORD                            | 3-37 |
|     | 3-12. | SAVE & EXIT SETUP                       | 3-38 |
|     | 3-13. | EXIT WITHOUT SAVING.                    | 3-38 |
| 第   | 4 章   | RAID 設定ガイド                              | 4-1  |
|     | 4-1.  | KG7-RAID 上の RAID 機能                     | 4-1  |
|     | 4-2.  | KG7-RAIDの RAID 設定                       | 4-1  |
|     | 4-3.  | BIOS の設定メニュー                            | 4-2  |
| 第   | 5 章   | HPT 370A ドライバのインストール                    | 5-1  |
|     | 5-1.  | DOS <sup>®</sup>                        | 5-1  |
|     | 5-2.  | Windows® 98 SE                          | 5-1  |
|     | 5-3.  | Windows® 2000.                          | 5-3  |
| 第   | 6 章   | HPT 370A RAID 管理者インストールガイド              | 6-1  |

- 付録 A. Windows<sup>®</sup> 98 SE & Windows<sup>®</sup> 2000 の場合の VIA サービスパックド ライバのインストール
- 付録 B. Windows® 98 SE & Windows® 2000 の場合の AMD AGP ミニポートドライバのインストール
- 付録 C. VIA Hardware Monitor System のインストール
- 付録D. BIOS の更新について
- 付録 E. トラブルシューティング
- 付録F. テクニカルサポートの受け方について

# 第1章 KG7-Lite/KG7/KG7-RAID の機能の紹介

# 1-1. KG7-Lite/KG7/KG7-RAID マザーボードの機能

このマザーボードは、AMD Socket A Athlon<sup>™</sup> XP、Athlon<sup>™</sup> および Duron<sup>™</sup> CPU 用に設計された ものです。AMD Socket-A 構造をサポートし、最大 2 GB **(KG7-Lite のみ)** または 3.5 GB **(KG7/KG7-RAID のみ)** のメモリ、スーパーI/O. およびグリーン PC 機能を搭載しています。

KG7-Lite/KG7/KG7-RAID は AMD 761<sup>™</sup> チップセットを使用して、 PC 100/PC 133 SDRAM から PC 1600/PC 2100 DDR SDRAM に移行し、システムとメモリバスの速度を 100 MHz から 133 MHz に高めています。その 200 MHz/266 MHz メモリインターフェイスは、現在販売されている広範囲の PC 1600/PC 2100 DDR SDRAM メモリデバイスをサポートしています。

AMD-761™ はシステムバスコントローラ、またはノースブリッジで、システム全体の性能に不可欠な高速のシステム要素を備えるとともに、プロセッサに対するシステムインターフェイスも含んでいます。AMD-761™ システムコントローラの主要な機能は、アービタを含み、266 MHz Athlonシステムバス、266 MHz DDR メモリサブシステム、AGP 4X/2X/1X モードのグラフィックスインターフェイス(AGP 2.0 準拠)および 33 MHz/32-ビット PCI バスインターフェイス (PCI 2.2 準拠)を組み込んでいます。

DDR SDRAM は最新のメモリ規格で、最大の転送帯域幅を実現しているだけでなく、データトランザクション遅延も大幅に向上させています。この機能は、システム全体の性能と速度、特にマルチメディア環境アプリケーションを強化させています。

KG7-Lite/KG7/KG7-RAID には Ultra DMA 100 機能が組み込まれています。これは、HDD のスループットのより高速化を実現してシステム全体の性能を上げることを意味します。Ultra DMA 100 は IDE デバイスの新規格です。性能とデータ統合をともに向上させることにより、既存の Ultra DMA 33 テクノロジを強化しています。この新しい高速のインターフェイスは Ultra DMA 66 バーストデータの転送速度をほぼ倍の 100 Mbytes/秒 に高めています。その結果、現在の PCI ローカルバス環境を使用して最大のディスク性能が得られます。もう 1 つの利点は、Ultra DMA 66 または Ultra DMA を通して、システムに IDE デバイスを接続できることです。これにより、柔軟性でコンピュータシステムを拡張する柔軟性がより高くなります。

KG7-RAID の内蔵型 HighPoint HPT370A チップセットでは、Ultra DMA 100 をサポートする機能を提供しています。Ultra DMA 100 仕様もサポートする 2 つの IDE チャンネル (IDE3、IDE4) を提供し、お使いのコンピュータシステムに 4 つの追加 IDE デバイスを可能にしています。これは、コンピュータが全体で、8 台の IDE デバイス (IDE1  $^{\sim}$  IDE4) に接続できることを意味します。これにより、将来のハードウェア要求に対し、コンピュータシステムを最大限に拡張することが可能です。このチップセットは、RAID 0、RAID 1、RAID 0+1 を含め、IDE RAID もサポートしています。この機能は、データの記憶性能とセキュリティを最大限にすることが可能になります。 (KG7-RAID のみ)

KG7-Lite/KG7/KG7-RAID は、ユーザーが AMD Socket A Athlon™ XP、Athlon™ と Duron™ システムを構築するための高い柔軟性を実現します。また、133MHz/133MHz CPU およびメモリバス結合のオプションを提供します。

KG7-Lite/KG7/KG7-RAID はハードウェア監視機能を組み込んで(詳細は**付録** Cを参照)、安全なコンピュータ環境を確実にしています。

1-2 第1章

# 1-2. 仕様

## 1. CPU

- AMD Athlon™ XP 1500+~2100+ また、将来の 200 MHz/266 MHz (100 MHz/133 MHz Double Data Rate) の Socket A プロセッサに対応
- AMD Athlon 700 MHz ~ 1.4 GHz また、将来の200 MHz/266 MHz (100 MHz/133 MHz Double Data Rate) のSocket A プロセッサに対応
- AMD Duron 600 MHz ~ 1000 MHz また、将来の 200 MHz (100 MHz Double Data Rate) の Socket A プロセッサに対応
- AMD Athlon™ XP、Athlon™ および Duron™プロセッサ向けの 200 MHz Alpha EV6 バスに対応

## 2. チップセット

## ■ AMD 761/VIA VT82C686B チップセット

- Ultra DMA 33, Ultra DMA 66 および Ultra DMA 100 IDE プロトコルをサポート
- Advanced Configuration and Power Management Interface (ACPI) 対応
- Accelerated Graphics Port コネクタが AGP 2X (3.3V) および 4X (1.5V)モード (Sideband)デバイスをサポート
- 200 MHz/266 MHz (100 MHz/133 MHz Double Data Rate)フロントサイドバス対応

## ■ Ultra DMA 133/RAID (KR7A-RAID 専用)

- HighPoint HPT 372 IDE コントローラ
- Ultra DMA 133 MB/秒のデータ転送速度をサポート
- RAIDO (起動性能を実現するためのフレーム除去モード) モードをサポート
- RAID1 (データセキュリティのためのミラリングモード) モードをサポート
- RAID 0+1 (フレーム除去およびミラリング) モードをサポート

## 3. メモリ (システム メモリ)

#### ■ KG7-Liteのみ:

- 2 つの 184 ピン DIMM スロットは、PC1600/PC2100 DDR SDRAM モジュールをサポートしています。
- バッファなし DDR SDRAM の 2 つの DIMM または登録済みの DDR SDRAM の 2 つの DIMM をサポートし、最大 2 GB (64、128、256、512 および 1024 MB DDR SDRAM モジュール) まで実現

#### ■ KG7/KG7-RAID のみ:

- 4 つの 184 ピン DIMM スロットは、PC1600/PC2100 DDR SDRAM モジュールをサポートします。
- バッファなし DDR SDRAM の 2 つの DIMM をサポートし、最大 2 GB (64、128、256、512 および 1024 MB DDR SDRAM モジュール) まで実現
- 登録済みの DDR SDRAM の 4 つの DIMM をサポートし、最大 3.5 GB (64、128、256、512 および 1024 MB DDR SDRAM モジュール) まで実現

## 4. システム BIOS

- 容易にプロセッサのパラメータを設定できる SOFT MENU III
- Award Plug and Play BIOS による APM/DMI 対応
- AWARD BIOS による Write-Protect Anti-Virus 機能

## 5. マルチ I/0 機能

- バスマスタ IDE ポートの 2 つのチャンネルが、最大 4 つの Ultra DMA 33/66/100 デバイス (KG7-Lite/KG7 のみ)をサポート。また、バスマスタ IDE ポートの 2 つのチャンネル (IDE3 と IDE4) が、最大 4 つの Ultra DMA 33/66/100 仕様 HDD デバイス (KG7-RAID のみ)をサポート。
- PS/2 キーボード、PS/2 マウスコネクタ
- フロッピポートコネクタ(最大 2.88MB)
- パラレルポートコネクタ x1 (Standard/EPP/ECP)
- シリアルポートコネクタ x 2
- USB コネクタ x2
- 2 基の追加 USB チャネルのための USB ヘッダー

## 6. その他

- ATX フォームファクタ
- AGP スロットx1、PCI スロットx6
- Wake on LAN ヘッダー内蔵
- IrDA TX/RX ヘッダー内蔵
- Wake On Ring ヘッダー内蔵
- SM-Bus ヘッダ x 1—内蔵
- ファン速度、電圧、CPUとシステム環境の温度を測定できるハードウェア監視
- ボードの寸法305 \* 245mm
- ★ LAN、モデムによる Wakeup 機能をサポートしていますが、ATX 電源 5V のスタンバイ電力は 720mA 以上の電流を確保してください。720mA 以下では復帰機能が正しく作動しない場合が あります。
- \* PCI スロット 5 は HPT 370A IDE コントローラと IRQ 信号を共有します (Ultra DMA 100 仕様に対応)。 HPT 370A IDE コントローラのドライバは、他の PCI デバイスとの IRQ 共有に対応していますが、PCI スロット 5 にこの IRQ 共有機能をサポートしていない PCI カードをインストールすると、問題が発生します。また、Windows®NT など、周辺機器が IRQ 信号を共有できない OS の場合は、PCI カードを PCI スロット 5 にインストールすることはできません。 (KG7-RAID のみ)
- \* HPT 370A IDE コントローラは高速、高性能な大量データ保存装置に対応するように設計されています。したがって、CD-ROM などで、ATA/ATAPI インタフェースを使用する非ディスクデバイスは HPT370A IDE コネクタ (IDE3 & IDE4) に接続しないようお勧めします。 (KG7-RAID のみ)

- ★ DDR DIMM モジュールは、要求に応じて DIMM4 から DIMM3 (KG7-Lite のみ) または DIMM4 から DIMM1 (KG7/KG7-RAID のみ)に配置する必要があります。
- \* このマザーボードは 66 MHz/100 MHz/133 MHz の標準バス速度をサポートし、特定の PCI、 プロセッサおよびチップセット仕様により使用されています。これらの標準バス速度以上 の速度は、固有コンポーネント仕様が原因で保証されていません。
- ★ Ultra DMA 100 と Ultra DMA 66 の接続ケーブルは同じものです。
- ★ 本書に記載されている仕様および情報は予告なしに変更されることがあります。

## 注意

本書に記載されているブランド名および商標は各所有者に帰属しています。

# 1-3. チェックリスト

パッケージの内容をご確認下さい。不良品や不足しているアイテムがあるときには、リセラーまたはディーラへお問い合わせ下さい。

- ABIT KG7-Lite または KG7 または KG7-RAID マザーボード (X 1)
- ☑ Ultra DMA 100, Ultra DMA 66、Ultra DMA 33 IDE デバイス、マスター、スレーブ接続用の80-wire/40-pin ケーブル X 1 (KG7-Lite/KG7 のみ)
- ☑ Ultra DMA 100, Ultra DMA 66、Ultra DMA 33 IDE デバイス、マスター、スレーブ接続用の80-wire/40-pin ケーブル X 2 (KG7-RAIDのみ)
- ☑ 5.25" および3.5" フロッピーディスクデバイス接続ケーブル X 1
- ☑ サポートドライバ、ユーティリティ CD X 1
- USB ケーブル X 1
- ☑ ユーザーマニュアル X 1 冊
- ☑ HPT370 ドライバの入った 1 枚のフロッピーディスク (KG7-RAID のみ)

# 1-4. KG7-Lite/KG7/KG7-RAID のレイアウト




図 1-1. KG7-Lite/KG7/KG7-RAID のコンポーネントの位置

1-6 第1章



# 第2章 マザーボードのインストール

KG7-Lite/KG7/KG7-RAID は従来のパーソナルコンピュータの標準的な装備を備えているだけでなく、将来のアップグレードに適合する多くの柔軟性も備えています。この章ではすべての標準装備を順に紹介し、将来のアップグレードの可能性についてもできるだけ詳しく説明します。このマザーボードは現在市販されているすべての AMD Socket A Athlon™ XP、Athlon™ および Duron™プロセッサに対応しています(詳しくは第1章の仕様をご覧ください)。

この章は次のように構成されています。

- 2-1. マザーボードのインストール
- 2-2. AMD Socket A Athlon™ XP、Athlon™ および Duron™ CPU のインストール
- 2-3. システムメモリのインストール
- 2-4. コネクタ、ヘッダ、スイッチの取付け

## 

## インストールの前に

## **\*\*\***

マザーボードをインストールしたり、コネクタを外したり、またはカードを外したりする前に、電源ユニットの電源を OFF にするか、電源ユニットのコンセントを外してください。ハードウェアに不必要な損傷を与えるのを避けるため、マザーボードのハードウェアの設定を変更する場も、マザーボードのその部分に供給される電源を OFF にしてください。



## 初心者の方にも分かりやすい説明

本書は初心者の方にも自分でマザーボードを装着していただけるように作成されています。マザーボードを装着するときに陥りやすい問題も本書で詳しく説明してあります。本書の注意をよくお読みになり、説明にしたがって作業を進めてください。

## 図表と写真

本章には、多くのカラー製図、図表、写真が含まれており、CD-Title に格納されている PDF ファイルを使用して本章をお読みになることをお勧めします。カラー表示により、図表はより見やすくなっています。ダウンロード用の版として、3 MB 以上のサイズのファイルはダウンロードが困難なため、グラフィックスと写真解像度をカットして、マニュアルのファイルサイズを縮小しています。この版の場合、マニュアルを CD-ROM からではなく、当社の Web サイトからダウンロードした場合、グラフィックや写真を拡大すると、画像がゆがむことがあります。

2-2 第2章


# 2-1. シャーシへのインストール

ほとんどのコンピュータシャーシには、マザーボードを安全に固定し、同時に回路のショートを 防ぐ多数の穴のあいた基板があります。マザーボードをシャーシの基板に固定するには次の2 つの方法があります。

- スタッドを使用する
- スペーサーを使用する



図 2-1. スタッドとスペーサーの略図



# 図 2-2. マザーボードを固定する方法

スタッドとスペーサーについては下の図を参照 してください。いくつか種類がありますが、たい ていは下のような形をしています。

原則的に、マザーボードを固定する最善の方法はスタッドを使用することです。スタッドを使用できない場合にのみ、スペーサーを使ってボードを固定してください。マザーボードを注意して見ると、多くの取り付け穴が空いているのがわかります。これらの穴を基板の取り付け穴の位置に合わせてください。位置をそろえた時にネジ穴ができたら、スタッドとネジでマザーボードを固定できます。位置をそろえてもスロットしか見えない場合は、スペーサーを使ってマザーボードを固定します。スペーサーをすべてのスロットに挿入し終えたら、マザーボードをスロットの位置

に合わせて挿入してください。マザーボードを取り付けたら、すべてに問題がないことを確認してからコンピュータのケースをかぶせてください。図 2-2 はスタッドかスペーサを使ってマザーボードを固定する方法を示しています。

#### 注意

マザーボードの取り付け穴と基板の穴の位置が合わず、スペーサーを固定するスロットがなくても心配しないでください。スペーサーのボタンの部分を切り取って、取り付け穴に挿入してください。(スペーサーは少し硬くて切り取りにくいので、指を切らないよう注意してください。)こうすれば回路のショートを心配せずにマザーボードを基板に固定できます。回路の配線が穴に近いところでは、マザーボードのPCBの表面とネジにすき間を置くためプラスチックのバネを使用しなければならない場合があるかもしれません。その場合、ネジがプリント回路の配線またはネジ穴付近のPCBの部分に接触しないよう注意してください。ボードを傷つけたり、故障の原因になったりすることがあります。

# 2-2. AMD Athlon™ XP、Athlon™と Duron™ CPUの取り付け

#### 注意

- プロセッサから熱を放散させるために、ヒートシンクと冷却ファンの取り付けが必要となります。これらのアイテムを取り付けないと、プロセッサが加熱して故障する原因となります。
- AMD Socket A プロセッサは操作中にかなりの熱を発生するため、このプロセッサ用に特別に設計された大型のヒートシンクを使用する必要があります。さもなければ、加熱して、プロセッサが破損する可能性があります。
- プロセッサファンとその電源ケーブルが正しく取り付けられていない場合、ATX 電源ケーブルをマザーボードに絶対に接続しないでください。これで、プロッセサの破損を防ぐことができます。
- 取り付けの支持に関する詳細情報は、プロセッサの取り付けマニュアル、またはプロセッサに付属するその他のドキュメントをご覧ください。

AMD Socket A Athlon<sup>™</sup> XP、Athlon<sup>™</sup> および Duron<sup>™</sup> プロセッサは、Socket 7 Pentium<sup>®</sup>プロセッサと同様に簡単にインストレーションできます。 "Socket A" ZIF (**Z**ero **I**nsertion **F**orce) ソケットを使用しているため確実にプロセッサを固定できます。図 2-3 にソケット A がどのようなものかが示されています。またレバーの開き方をご覧下さい。ピン数はソケット 7 よりも多くなっています。そのため Pentium タイプのプロセッサをはめることはできません。




図 2-3.ソケット A およびそのレバー 図 2-4.ソケット Aへの CPU の取り付け の開け力

レバーを持ち上げるとき、ソケットのロックを緩める必要があります。レバーをいっぱいに持ち上げると、プロセッサを挿し込むことができるようになります。次に、プロセッサのピン1 をソケットのピン1 に合わせます。間違った方向に挿し込むと、プロセッサを簡単に挿し込めないばかりか、プロセッサのピンもソケットに完全に入っていきません。その場合、向きを変えて、簡単にそして完全にソケットAに挿し込める位置を探してください。図2-4 をご覧ください。また、プロセッサ温度検出サーミスタの高さをチェックして(お使いのマザーボードにこのコンポーネントがある場合)、プロセッサをソケット A にゆっくり差し込んでください。最後に、プロセッサの端とソケット A の端が並行になっているかチェックする必要があります。傾いていてはいけません。

上の操作が終了したら、レバーを元に位置まで押し下げ、ソケットにしっかり固定されているか確認します。これで、プロセッサの取り付けは完了しました。

2-4 第2章

## ヒートシンクを取り付ける際のヒント

プロセッサは操作中にかなりの熱を発生するため、AMDが安全であると承認したヒートシンクを使用し、プロセッサの温度を標準の操作温度以下に抑えるようにしてください。ヒートシンクは大きくて重いので、固定プレートには強い圧力がかかります。ヒートシンクをプロセッサとそのソケットに取り付けるとき、充分な注意を払って固定プレートを両側のプロセッサのソケットフックに固定してください。これに注意を払わないと、固定プレートがPCBの表面を傷つけて回路を破損したり、ソケットのフックを壊したり、プロセッサの上部のダイスを壊す原因となります。



以下で触れる順序に従って操作してください。逆の順序では**絶対に行わないでください**。逆で行うと、左の写真のような位置に取り付けられます。 CPU ソケットの設計上、左側のフックは右側のフックほどの強度はありません。この指示に従うことで、プロセッサとソケットが破損するのを防ぐことができます。

## 注意

シャーシ構造上の問題を考慮して、ヒートシンクキットを追加したり取り除く前に、常にシャーシからマザーボードを取り外すようにしてください。

## ヒートシンクキットを取りうけるための正しい手順:




まず、プロセッサをプロセッサソケットに取り付けます。



ヒートシンクの左側の固定プレートを、プロセッサソケットの左側の固定フックに挿入します。 しっかり固定されているか確認してください。左 の写真をチェックしてください。


KG7-Lite/KG7/KG7-RAID




平らなドライバーを右側の固定プレートの真中 のスロットに挿入し、押し下げます。次に、右側 のソケットフックの上から固定プレートを押し 付けます。左の写真をチェックしてください。



左の写真をチェックしてください。ヒートシンクを取り付けた状態です。



マザーボードをシャーシに再び取り付けてください。



上の手順がすべて完了したら、ATX の電源ケーブルをマザーボードに接続します。

異なるタイプのヒートシンクキットをお使いの場合、ヒートシンクに付属するマニュアルを参照してください。左の写真は、他のタイプのヒートシンク固定プレートの設計を示しています。取り付ける順序はこの場合も同じで、右側から左側に行います。これを忘れないでください。



固定プレートに3つの穴のあるヒートシンクをお求めになることを強く推奨します。このタイプのヒートシンクが最高の安定性を実現し、ソケットの固定フックが壊れたり傷んだりする原因となることはありません。

左の写真は、ソケットの右側に取り付けられているヒートシンクの右底の状態を示しています。この状態で、プロセッサのダイスはヒートシンクに正しく取り付けられていません。このままコンピュータを起動すると、直ちにプロセッサが破損する原因となります。ヒートシンクの取り付けが完了したら、このプレートを必ずチェックしてください。

# 2-3. システムメモリのインストール

このマザーボードは2つの184ピンDDR DIMM (KG7-Lite のみ) または4つの184ピンDDR DIMM (KG7/KG7-RAID のみ)サイトを提供してメモリの拡張を行っています。DDR DIMM ソケットは8 Mx64 (64 MB)、16 Mx64 (128 MB)、32 Mx64 (256 MB)、64 Mx64 (512 MB)、128 Mx64 (1024 MB)または倍密度 DDR DIMM モジュールをサポートしています。最小メモリは64 MB で最大メモリは2 GB (KG7-Lite のみ)または3.5 GB (KG7/KG7-RAID のみ) DDR SDRAMです。システムボードには、(全4 バンクの場合)2つのメモリモジュールソケット(KG7/Lite のみ)、または(全8 バンクの場合)4つのメモリモジュールソケット(KG7/KG7-RAID のみ)があります。メモリアレイを作成するためには、次の規則に従う必要があります。

- これらのモジュールは、要求に応じて DIMM4 から DIMM3 (**KG7-Lite のみ**) または DIMM4 から DIMM1 (**KG7/KG7-RAID のみ**)に配置される必要があります。
- 単密度および倍密度の DDR DIMMS をサポートします。

| バンク           | メモリモジュール             | 全メモリ                    |
|---------------|----------------------|-------------------------|
| バンク 0, 1      | 64 MB、128 MB、256 MB、 | 64 MB $^{\sim}$ 1 GB    |
| (DDR DIMM1)   | 512 MB、1024 MB       | (KG7/KG7-RAID)          |
| バンク 2, 3      | 64 MB、128 MB、256 MB、 | 64 MB $^{\sim}$ 1 GB    |
| (DDR DIMM2)   | 512 MB、1024 MB       | (KG7/KG7-RAID)          |
| バンク 4, 5      | 64 MB、128 MB、256 MB、 | 64 MB $^{\sim}$ 1 GB    |
| (DDR DIMM3)   | 512 MB、1024 MB       | (KG7-Lite/KG7/KG7-RAID) |
| バンク 6, 7      | 64 MB、128 MB、256 MB、 | 64 MB $^{\sim}$ 1 GB    |
| (DDR DIMM4)   | 512 MB、1024 MB       | (KG7-Lite/KG7/KG7-RAID) |
| KG7-Li        | te の場合の全メモリ          | 64 MB $^{\sim}$ 2 GB    |
| KG7 & KG7-RAI | D の場合の全システムメモリ       | 64 MB $^{\sim}$ 3.5 GB  |

表 2-1. 有効なメモリ構成

DDR SDRAM モジュールをマザーボードに装着するのは非常に簡単です。図 2-5 をご覧になり、184 ピン PC1600 & PC2100 DDR SDRAM モジュールの外観を確認してください。



図 2-5. PC1600/PC2100 DDR モジュールとコンポーネントのマーク


DIMM はソケットに直接挿入します。挿入する時、うまく合っていないようであれば、無理に装着することは止めてください。メモリモジュールを損傷する恐れがあります以下に DDR DIMM をDDR DIMM ソケットに取付ける手順を紹介します。

ステップ1. メモリモジュールを取付ける前

に、電源を切り、AC電源ケーブルを外して、完全に電源が切り離されていることを確認してください。

ステップ 2. コンピュータケースカバーを取り外します。

ステップ3. いかなる電子部品に対してもそれらに触れる前に、塗装のされていないケースの広い金属部分に触れて、体に溜まった静電気を放電します。



**ステップ 4.** 184 ピンメモリを DDR DIMM ソケットに当てます。

ステップ 5. 図のように、DDR DIMM をメモリ拡張スロットに挿入します。図 2-6 でメモリモジュールにキーノッチ(keyed)があることを良く見てください。これは、DDR DIMM が誤った方向に装着できないようにするためのものです。方向が誤っていないのを確認し、ソケット奥までしっかりと押し込んでください。イジェクタタブを内側に閉じて、切り欠き部分に入るのを確認します。

ステップ 6. DDR DIMM の装着が完了したら、ケースカバーを元に戻します。または、次のセクションで説明する手順にしたがって、ほかのデバイスやアドオンカードをインストールしてください。

## 注意

DDR DIMM モジュールを DDR DIMM ソケットにインストールするときには、イジェクトタブをしっかりと DDR DIMM モジュールに固定してください。

PC1600 と PC2100 の DDR SDRAM モジュールは、外観からは簡単には見分けがつきません。DDR SDRAM モジュールの構成は、モジュール上のシールに記載されています。

# 2-4. コネクタ、ヘッダ、スイッチ

どのコンピュータの内部も、多くのケーブルおよびプラグの接続が必要です。これらのケーブルおよびプラグは通常 1 対1 でマザーボード上のコネクタに接続されます。接続する場合、ケーブルの方向性に注意してください。また、もしあればコネクタの第1 ピンの位置にも注意してください。第1 ピンの重要性については以下に説明します。

以下に全てのコネクタ、ヘッダおよびスイッチについてどのように接続するか紹介します。ハードウェアをインストールする前に、この章を最後までお読みください。

図 2-7 は次のセクションで紹介する全てのコネクタとヘッダを示しています。この図を参照してそれぞれのコネクタやヘッダの位置を確認してください。

2-8 第2章

## 注意

このコンポーネント図は、数多くのモジュールがあるため、わずかに異なる部分があります。 当社では、KG7-RAIDマザーボードを基準として使用します。コネクタとヘッダのすべての説明は、KG7-RAIDマザーボードに基づいています。

ここで説明する全てのコネクタ、ヘッダおよびスイッチはお使いのシステム構成に依存します。 いくつかの機能は周辺機器によって接続したり、設定したりする必要があります。該当するアド オンカードがない場合はその分について無視してください。




図 2-7. KG7-Lite/KG7/KG7-RAID のコネクタとヘッダー

最初に、KG7-Lite/KG7/KG7-RAID の使用しているヘッダをご覧いただき、それぞれの機能を確認ください。


## (1). ATX1: ATX 電源入力コネクタ

## 注意

電源装置のコネクタが ATX 電源装置に正しく接続されていない場合、電源装置またはアドオンカードが破損する恐れがあります。

AC 電源コアの一方の端は ATX 電源装置に接続され、もう一方の端 (AC プラグ) は壁のコンセントに接続されます。壁コンセントに向かって、丸い穴が中央に来るようにします。右側のスロットはアース用ワイヤスロットと呼ばれています。このスロットは、左側のスロットより長くなっています。左側のスロットはライブワイヤスロットと呼ばれています。検電器を使用してその極性を検出したり、電圧メーターを使用して両側のスロットの電圧を測定することができます。検出器をライブワイヤスロットに挿入すると、検出器が点灯します。電圧メーターを使用すると、ライブワイヤスロットはより高い電圧を登録します。


AC プラグの極性を逆にすると、コンピュータ装置の寿命に影響をおよぼすことがあります。また、コンピュータのシャーシに触れるときに感電する原因となります。安全のためにまた感電を防ぐために、コンピュータの AC プラグを 3 つ穴の壁コンセントに差し込むことをお勧めします。



電源装置から出ている電源ブロックコネクタを このATX1 に接続します。コネクタが十分奥まで 装着されていることをご確認ください。

注意:ピンの位置と方向を良く確認してください。

#### (2). FAN1、FAN2、FAN3 & FAN4 ヘッダ




CPU ファンのコネクタを FAN4 という名前のヘッダに、シャーシファンのコネクタをヘッダ FAN1 または FAN3 に接続し、電源 FAN のコネクタをFAN2 ヘッダに接続します。

CPU ファンはプロセッサに接続しなければなりません。さもなければ、プロセッサが異常動作を起こしたり、過熱により破損する可能性があります。コンピュータケースの内部温度が高くなるのを防ぐために、シャーシファンも接続してください。

2-10 第2章

注意:ピンの位置と方向に注意してください

## (3). IR1: IR ヘッダー (赤外線)




ピン1から5まで方向性があります。IRキットやIR機器のコネクタをIR1へッダ(左行のみ)に取付けてください。このマザーボードは標準IR転送速度に対応しています。

**注意**:ピンの位置と方向を良く確認してください。

| ピン番号 | 信号名   | ピン番号 | 信号名   |
|------|-------|------|-------|
| 1    | +5V   | 4    | グランド  |
| 2    | 無接続   | 5    | IR_TX |
| 3    | IR_RX |      |       |


## (4). WOR1: Wake On Ring ヘッダー



お使いの内蔵モデムアダプタがこの機能をサポートしている場合は、専用ケーブルで内蔵モデムとヘッダとを接続します。この機能は、モデムを通して、リモートコントロールによりシステムを起動させるものです。

**注意**: ピンの位置と方向を良く確認してください。

## (5). WOL1: Wake on LAN ヘッダー




お使いのネットワークアダプタがこの機能をサポートしている場合は ここにケーブルで接続します。この機能は、LAN を経由して遠隔制御できるようにするものです。この機能を利用するためには、PCnet Magic Packet ユーティリティや同様のソフトウェアが必要になります。

3 つのタイプの WOL があります。 "Remote Wake-Up high (RWU-high)", "Remote Wake-Up low (RWU-low)",そして "Power Management Event (PME)" です。このマザーボードは

"Remote Wake-Up low (RWU-low)" のみ対応しています。

注意:ピンの位置と方向を良く確認してください。


## (6). SMB1 ヘッダ: システム管理バス (SM-バス) コネクタ



このコネクタはシステム管理バス(SM-バス)用に予約されています。SM-バスは  $I^2C$  バスを固有に実装したものです。  $I^2C$  は多重マスタバスで、複数のチップを同じバスに接続し、それぞれのチップがデータ転送を起動することによってマスタとして機能することができます。複数のマスタがバスを同時に制御しようとすると、アービトレーション手順はどのマスタに優先順位を与えるかを決定します。このヘッダ、または SM-バスを使用するその他のデバイスに ABIT" Postman®を接続することができます。

注意:ピンの位置と方向に注意してください。


## (7). TCPU1 & TSYS1: 温度サーミスタ



TCPU1 は CPU 温度を検出するために使用されます。TSYS1 はシステム環境温度を検出するために使用されます。指示は BIOS、または VIA ハードウェア モニタリング画面に表示されます。

2-12 第2章

## (8). USB2 ヘッダー: 追加 USB ヘッダ




このヘッダには追加の USB ポートプラグをつなぎます。 さらに 2 つの USB ポートを使用できるようにするには、特別な USB ポートケーブル (オプション) が必要となります。これらの USB ポートは、バックパネルにつなぎます。

**注意**:ピンの位置と方向を良く確認してください。

| ピン番号 | 信号名     | ピン番号 | 信号名     |
|------|---------|------|---------|
| 1    | Key Pin | 6    | Data1 - |
| 2    | NC      | 7    | DataO + |
| 3    | VCC0    | 8    | Data1 + |
| 4    | VCC1    | 9    | Ground  |
| 5    | DataO - | 10   | Ground  |

## (9). CCMOS1: CMOS クリアジャンパ



CCMOS1 ジャンパは CMOS メモリの内容を消します。マザーボードに装着する時は、このジャンパが通常動作に設定されていることを確認してください(ピン1とピン2をショート)。図 2-8をご覧ください。





図 2-8. CCMOS1 ジャンパ設定

## 注意

CMOS メモリをクリアする前に、完全に電源を切ってください (5V スタンバイ電源を含む)。これを怠りますと、システムの動作が不安定になります。

## (10). PN1 & PN2 ヘッダー

PN1 と PN2 はケースフロントパネルのスイッチと表示機を取扱います。これらのヘッダにはいくつかの機能が組み込まれています。ピンの場所と方向について良く確認してください。間違った接続をしますと、システム動作が不安定になることがあります。図 2-9 は PC1 と PN2 の機能を示しています。






図 2-9. PN1 および PN2 ピンの定義

## PN1 (Pin 1-2-3): Power LED ヘッダー

ピン1から3まで方向性があります。三つに分かれたPower LED ケーブルをピン  $1\sim3$  に接続してください。ピンとコネクタが正しく接続されていることを確認してください。接続する方向が間違っていると、システム電源がOnになってもPower LED が点灯しません。

注意: Power LED ピンの位置と方向を良く確認してください。

## PN1 (Pin 6-7): HDD LED ヘッダー

ケースにつながっている HDD LED ケーブルをこのヘッダに接続してください。接続する方向が間違っていると HDD に対するアクセスがあっても LED が点灯しません。

注意:HDD LED ピンの位置と方向を良く確認してください。

## PN1 (Pin 8-9): 電源 On ヘッダー

ケースにつながっている電源スイッチをつなぎます。

#### PN1 (Pin 10-11): Hardware Suspend Switch (SMI Switch) ヘッダー

ケースに Suspend スイッチがあればそのケーブルをこのヘッダに接続してください。このスイッチは電源管理機能の動作/非動作をハードウェアで実行します。

## PN2 (Pin 1-2): Hardware Reset Switch ヘッダー

ケースのフロントパネルの Reset スイッチから出ているケーブルをつなぎます。システムをリセットするには、リセットボタンを1秒以上押したままにしてください。

2-14 第2章

## PN2 (Pin 4-5-6-7): スピーカーヘッダー

ケースにつながっているスピーカケーブルをこのヘッダに接続してください。

## PN2 (Pin 9-10): Suspend LED ヘッダー

2 つに分かれたサスペンド LED ケーブルをピン 9、10 に接続します。接続する方向が間違っているとシステム電源が On になっても LED が点灯しません。

注意:Suspend LED ピンの位置と方向を良く確認してください。


PN1 と PN2 の名前と機能については、表 2-2 を参照してください。

表 2-2 PN1 および PN2 ピンの名前と機能

| PIN名 |        | 機能        | PIN名 |        | 機能             |
|------|--------|-----------|------|--------|----------------|
|      | PIN 1  | +5VDC     | PN2  | PIN 1  | Ground         |
|      | PIN 2  | 接続なし      |      | PIN 2  | リセット           |
|      | PIN 3  | Ground    |      | PIN 3  | 接続なし           |
|      | PIN 4  | 接続なし      |      | PIN 4  | +5VDC          |
|      | PIN 5  | 接続なし      |      | PIN 5  | Ground         |
| PN1  | PIN6   | 電源 LED    |      | PIN6   | Ground         |
|      | PIN 7  | HDD On    |      | PIN 7  | スピーカ           |
|      | PIN 8  | Ground    |      | PIN 8  | 接続なし           |
|      | PIN 9  | 電源 On/Off |      | PIN 9  | 電源 LED         |
|      | PIN 10 | Ground    |      | PIN 10 | Suspend active |
|      | PIN 11 | サスペンド信号   |      | PIN 11 | 接続なし           |

KG7-Lite/KG7/KG7-RAIDのI/Oコネクタと機能について説明します。

## (11). FDC1 コネクタ




この34ピンコネクタは、"フロッピーディスクドライブ FDD) ネクタ"と呼ばれ、360K, 5.25", 1.2M, 5.25", 720K, 3.5', 1.44M, 3.5", 2.88M, 3.5"などのFDDを接続することができます。また3モードのFDDにも対応しています。FDDケーブルは34本の信号線と2台までのFDDを接続するためのコネクタとマザーボードに接続するためのコネクタが付いています。ケーブルの片端をFDC1繋いでから、FDD側のコネクタを接続してください。通常はシステム上に1台のフロッピーディスクしかインストールしません。

#### 注意

ケーブルの赤い線は1番ピンを示しています。ピン1とFDC1 同じ側に来ることを確かめてから、ワイヤーコネクタをFDC1 コネクタに差し込んでください。

## (12)、IDE1、IDE2、IDE3、IDE4 コネクタ



このマザーボードは 2 つの IDE ポート (IDE1 & IDE2) を提供して、Ultra DMA 66 リボンケーブルにより、Ultra DMA 100 モードで最大 4 台のIDE デバイスを接続します。各ケーブルは 40-ピン 80-コンダクタと 3 つのコネクタを搭載し、2 台のハードドライブをマザーボードに接続します。リボンケーブルの長い方の端 (青いコネクタ) をマザーボードの IDE ポートに、リボンケーブルの短い方の 2 本の端 (グレーおよび黒のコネクタ) をハードドライブのコネクタに接続します。

DE3 IDE4

KG7-RAID の内蔵 HighPoint HPT 370A チップセットでは、Ultra DMA 100 をサポートする機能性を与えています。2 つの IDE チャンネル (IDE3 & IDE4) を提供して Ultra DMA 100 仕様をサポートし、コンピュータシステムに 4 台の IDE デバイスを追加することが可能になっています。特に、2 台または4 台の HDD を接続して RAID 機能を持たせたければ、HDD を IDE3 と IDE4 に取り付けてください。RAID 設定の詳細については、第 4 章をご覧ください。

1 つの IDE チャンネルを通して 2 台のハードドライブを一緒に接続したい場合、2 番目のドライブを最初のマスタドライブの後でスレーブモードに構成する必要があります。ジャンパ設定については、ドライブのマニュアルを参照してください。IDE1 に接続されている最初のドライブは、IDE1 に接続されている最初のドライブは、一般に「一次マスタ」と、2 番目のドライブは「一次スレーブ」と呼ばれています。IDE2 に接続されている最初のドライブは「2 次マスタ」と、2 番目のドライブは「2 次マスタ」と、2 番目のドライブは「2 次スレーブ」と呼ばれています。

CD-ROM のような、従来型の低速デバイスを同じ IDE チャンネルのハードドライブに接続することはおやめください。統合システムの性能が落ちることになります。




図 2-10. Ultra DMA 66 リボ ンケーブルの略図

2-16 第2章

## 注意

- ハードディスクドライブのマスターまたはスレーブの状態は、ハードディスク自体に設定されます。 ハードディスクドライブのユーザーズマニュアルを参照してください。
- IDE1、IDE2、IDE3、IDE4 上に Ultra DMA 100 デバイスを接続するには、Ultra DMA 66 ケーブルが必要です。
- ワイヤの赤いマークは、一般にピン 1 の場所を示します。ワイヤコネクタを IDE コネクタに挿入する前に、ワイヤピン 1 を IDE コネクタのピン 1 に合わせる必要があります。




図 2-11. KG7-Lite/KG7/KG7-RAID バックパネルコネクタ

図 2-11 は KG7-Lite/KG7/KG7-RAID のバックパネルにあるコネクタの位置を示しています。これらのコネクタはデバイスの外側からマザーボードへ接続するためのものです。以下に、これらのコネクタに接続すべきデバイスについて説明します。

## (13). PS/2 キーボードコネクタ



PS/2 キーボードのコネクタをこの6ピンDin コネクタに接続します。ATキーボードを使用する場合は、コンピュータショップにて変換コネクタをお求めの上、接続してください。互換性上、PS/2キーボードのご利用をお薦めします。

#### (14). PS/2 マウスコネクタ



PS/2 マウスをこの6ピン Din コネクタに接続します。

## (15). USB ポートコネクタ

このマザーボードは 2 つの USB ポートを提供しています。それぞれの USB 機器をケーブルを介してここに接続してください。

USB機器を利用される前に、ご使用になるオペレーティングシステムがこの機能をサポートしていることを確認し、必要であればそれぞれのドライバをインストールしてください。詳細は、それぞれの USB 機器のマニュアルを参照してください。

## (16). シリアルポート COM1 & COM2 ポートコネクタ

このマザーボードは 2 つの COM ポートを提供しており、外付けモデムやマウスその他のシリアル機器を接続できます。

COM1 と COM2 に接続する外部装置は自由に決めることができます。各 COM ポートには一度に 1 台の装置しか接続できません。







Digital Tablet

(17). パラレルポートコネクタ



Laser Printer









EPP/ECP Scanner

このパラレルポートは一般 にプリンタを接続するた め、"LPT"ポートとも呼ば れます。このポートのプロト コルをサポートする EPP/ECP スキャナなど他の機器を接 とも可能です。

## 注意

本章には多くのカラー画像やダイアグラムが掲載されておりますので、CD-Title に保管されている PDF ファイルをご覧いただきますよう強くお勧めします。

2-18 第2章



*BIOS について* 3-1

# 第3章 BIOS について

BIOS はマザーボードの Flash Memory チップに保存されるプログラムです。このプログラムはコンピュータの電源を OFF にしても消去されません。同プログラムはブートプログラムとも呼ばれ、ハードウェア回路が OS と交信するための唯一のチャネルです。その主な機能はマザーボードやインタフェースカードのパラメータの設定を管理することです。これには、時間、日付、ハードディスクなどの簡単なパラメータや、ハードウェアの同期、デバイスの動作モード、CPU SOFT MENU® III 機能、CPU 速度などの比較的複雑なパラメータの設定が含まれます。これらのパラメータが正しく設定された場合のみ、コンピュータは正常に動作します。

## ● 操作がわからない場合はBIOS内のパラメータを変更しないでください。

BIOS 内のパラメータはハードウェアの同期化はデバイスの動作モードの設定に使用されます。パラメータが正しくないと、エラーが発生して、コンピュータはクラッシュしてしまいます。コンピュータがクラッシュすると、起動できないこともあります。BIOS の操作に慣れていない場合は BIOS 内のパラメータを変更しないようお勧めします。コンピュータが起動できない場合は、第2章の「CMOS クリアジャンパ」のセクションを参照して CMOS データを一旦消去してください。

コンピュータを起動すると、コンピュータはBIOS プログラムによって制御されます。BIOS はまず必要なすべてのハードウェアの自動診断を実施し、ハードウェア同期のパラメータを設定して、すべてのハードウェアを検出します。これらのタスクが終了しない限り、コンピュータの制御は次レベルのプログラムである OS に渡りません。BIOS はハードウェアとソフトウェアが通信する唯一のチャネルなので、システムの安定性および最適なシステムパフォーマンスのための重要な要素です。BIOS が自動診断と自動検出操作を終了すると、次のメッセージが表示されます。

#### PRESS DEL TO ENTER SETUP

メッセージが表示されてから 3~5 秒以内に **Del** キーを押すと、BIOS のセットアップメニューに アクセスします。セットアップメニューに入ると、BIOS は次のメニューを表示します。



図 3-1. CMOS Setup Utility

図 3-1 の BIOS 設定のメインメニューにはいくつかのオプションがあります。この章では以下それらのオプションについて順に解説してゆきますが、その前にファンクションキーの機能について簡単に説明します。

- BIOS Setup を終了するには、Esc キーを押します。
- メインメニューで確定または変更するオプションを選択するには ↑↓→← (上、下、左、右)を使用してください。
- BIOS のパラメータを設定し、それらのパラメータを保存して BIOS のセットアップメニュー を終了する場合は **F10** キーを押してください。
- アクティブなオプションの BIOS のパラメータを変更するには、Page Up/Page Down か+/ーキーを押します。

#### 注意

BIOS のバージョンが定期的に変更されるため、スクリーンショットの一部は画面に表示されるものと同じでないこともあります。しかし、本書でサポートされているほとんどの機能は動作します。新しいマニュアルがリリースされているかを調べるために、ときどき当社のWEBサイトにアクセスすることをお勧めします。ここで、新たに更新されたBIOS 項目をチェックすることができます。

## コンピュータ豆知識:CMOS データ

"CMOS データが消えた"というようなことをお聞きになったことがありませんか?CMOS とは、BIOS パラメータを保存しておくメモリのことです。CMOS からはデータを読み込んだり、データを保存したりすることができます。CMOS はコンピュータの電源を切ってもデータを保持できるように、電池でバックアップされています。したがって、電池切れや電池不良により電池を交換しなければならなくなったときに、CMOS のデータが失われてしまいます。あらかじめ CMOS データの内容を書き留めてコンピュータに貼り付けておくなどして、保管しておいてください。

# 3-1. CPU の設定「SOFT MENU™ III]

CPU はプログラム可能なスイッチ(CPU SOFT MENU\* III)によって設定できます。これは従来の手動によるハードウェアの設定に代わるものです。この機能を使えばインストールがいっそう容易になります。ジャンパやスイッチの設定を必要とせずに CPU のインストールができます。CPU はその仕様に合った設定が必要です。最初のオプションで F1 キーを押すと、そのオプションに対して変更可能なすべての項目が表示されます。

BIOS について 3-3



図 3-2. CPU SOFT MENU™ III

#### CPU Name Is:

- ➤ AMD Athlon (tm) XP
- ➤ AMD Athlon (tm)
- ➤ AMD Duron (tm)

## CPU Operating Speed:

このオプションでは CPU 速度を設定します。

この部分では CPU の速度は次のように計算されます: **CPU 速度 = External Clock (外部クロック) ×Multiplier Factor (クロック倍数)**。 CPU の種類と速度に従って CPU 速度を設定してください。AMD Duron™ CPU の場合は、次の設定を選択してください。

```
≻600 (100)
➤User Define
              ≻500 (100)
                           ≻550 (100)
                                                     ≻650 (100)
                                                                   ≻700 (100)
≻750 (100)
              ≻800 (100)
                           ≻850 (100)
                                        ≻900 (100)
                                                      >950 (100)
                                                                   \succ 1000 (100)
►1000 (133)
              ►1050 (100) ►1100 (100) ►1133 (133) ►1150 (100) ►1200 (100)
≻1300 (100)
              ►1400 (100) ►1333 (133)
                                        ►1400 (133)
```

#### 注記

別のタイプのプロセッサを取り付けた場合、この項目の表示が異なることがあります。ここでは、1 つの例を紹介しています

ユーザが外部クロックとクロック倍数を指定する場合

3-4 第3章

#### ➤ User Defined

## **\$**\$\$\$ **警**告 **\$**\$\$\$

クロック倍数や外部クロックの設定を間違えると、CPU が破損する恐れがあります。

間違った倍率設定や外部クロック設定を行うと CPU を壊す恐れがあります。PCI バスや、プロセッサなどに対して規定以上の速度の周波数を設定すると、メモリが不安定になったり、システムのハングアップ、ハードディスクのデータの蒸失、VGA 機能の不安定動作、また拡張カードの不安定動作などが発生し得ます。非規定スペックの設定動作をさせることはこの説明する所の意図ではありません。これらの機能は、エンジニアリングテストの目的で使われ、通常使用を目的としたものではありません。

通常の操作で仕様を超えて設定した場合、システムが不安定になり、システムの信頼性に影響が出ることがあります。また、仕様外の設定に対しては安定性や互換性の保証はできません。マザーボードのコンポーネントに問題が生じた場合の責任を負うことはできません。

## **►** Multiplier Factor:

いくつかの選択肢があります。

$$\rightarrow$$
x5  $\rightarrow$ x5.5  $\rightarrow$ x6  $\rightarrow$ x6.5  $\rightarrow$ x7  $\rightarrow$ x7.5  $\rightarrow$ x8  $\rightarrow$ x8.5  $\rightarrow$ x9  $\rightarrow$ x9.5  $\rightarrow$ x10  $\rightarrow$ x10.5  $\rightarrow$ x11  $\rightarrow$ x11.5  $\rightarrow$ x12  $\rightarrow$ x13  $\rightarrow$ Above x13

#### **●** CPU FSB クロック (MHz):

ここで CPU FSB のクロック速度を上げることができます。これは、CPU FSB のクロック 速度を個別に上げることができるということです。100 から 200 の DEC 番号を使用する ことができますが、デフォルトの設定は 100 です。この設定を変更して CPU FSB のクロック速度を上げることができます。標準のバス速度を超える CPU FSB 速度がサポートされていますが、CPU 仕様による保証はしていません。

## ● FSB 速度 (CPU:SDRAM:PCI):

2 つのオプション、3:3:1 **→** 4:4:1 を使用できます。デフォルトの設定は *3:3:1* です。 CPU、SDRAM、PCI バスの間で速度を変更することができます。

#### 東度エラーの保持:

2 つのオプション、無効 → 有効を使用できます。デフォルトの設定は "無効" です。 CPU の速度設定が間違っているときに設定を "有効" に変更すると、システムは保持されます。

通常、CPU 速度やクロック倍数の設定で"User Define (ユーザー指定)"のオプションは使用しないでください。このオプションは今後、仕様が未知の CPU をセットアップするためのものです。現在の CPU の仕様はすべてデフォルト設定の中に含まれています。CPU の全パラメータに非常に精通している場合を除き、外部クロックやクロック倍数を自分で指定するのは非常に危険です。

## 無効なクロック設定による起動の問題の解決方法:

通常、CPUのクロック設定に問題がある場合、起動することはできません。その場合はシステムを OFF にしてから再起動してください。CPU は自動的に標準のパラメータを使用して起動しま

*BIOS について* 3-5

す。BIOS の設定に入って CPU のクロックを設定し直してください。BIOS の設定に入れない場合は、数回 (3-4回) システムの電源を入れ直すか、"INSERT"キーを押したままシステムを ON にしてください。システムは自動的に標準のパラメータを使って起動します。その後、BIOS の設定に入って新しいパラメータを設定してください。

## CPU を交換する場合:

このマザーボードは CPU をソケットに挿入するだけで、ジャンパや DIP スイッチを設定しなくてもシステムを正しく起動できる設計になっていますが、CPU を変更する場合、通常は電源を OFF にして CPU を交換後、CPU SOFT MENU" III から CPU のパラメータを設定してください。しかし、CPU のメーカー名とタイプが同一で、交換後の CPU が交換前のものより速度が遅い場合、CPU の交換は以下の 2 つの方法のいずれかで行ってください。

方法1: 古い CPU の状態のままでそれをサポートする最低の速度に一旦 CPU を設定します。電源を OFF にして CPU を交換後、システムを再起動して CPU SOFT MENU" III から CPU のパラメータを設定してください。

**方法2:** CPU を交換の時に CCMOS ジャンパを使って以前の CPU のパラメータを消去します。この後 BIOS の設定に入って CPU のパラメータをセットアップできます。

## 注意

パラメータを設定して BIOS 設定を終了後、システムが正しく再起動することを確認するまで、リセットボタンを押したり、電源を OFF にしたりしないでください。BIOS が正しく読み込まれず、パラメータが失われ、CPU SOFT MENU III に再び入ってパラメータをすべて設定し直さなければならない場合があります。

#### 電源気候コントローラ:

このオプションにより、デフォルトとユーザー定義の電圧を切り替えることができます。

- ➤ デフォルト: システムは CPU の種類を検出し、適切な電圧を自動的に選択します。有効になっているとき、オプション "Voore 電圧" は CPU によって定義される現在の電圧設定を示し、変更されることがありません。現在の CPU の種類と電圧設定が検出されない限り、または正しくない限り、この CPU のデフォルトの設定を使用して変更しないようにお勧めします。
- ➤ ユーザー定義: このオプションによって、ユーザーは電圧を手動で選択することができます。 上矢印および下矢印キーを使用することによって、 "Vcore 電圧"、 "I/O 電 圧"、 "DDR Vcc 電圧" オプション一覧の値を変更することができます。

*3-6* 第3章

# 3-2. Standard CMOS Features Setup Menu

ここには、 ${\rm E}$  日付、時間、 ${\rm VGA}$  カード、 ${\rm FDD}$ 、 ${\rm HDD}$  などの  ${\rm BIOS}$  の基本的な設定パラメータが含まれています。

```
Copyright (C) 1984-2001
Standard CMBS Features
                                                       Han, May 21 2001
     Bate (mmiddlyy)
Time (hhimmiss)
                                                                                                                Item Help
                                                                                                  Henn Level
     IDE Primary Master
IDE Primary Slave
IDE Secondary Master
IDE Secondary Slave
                                                      ST321228
                                                                                                   Change the day, month,
     Orive 8
Orive 8
Floppy 3 Made Support
                                                      Hone
Disabled
                                                      EGR/WGR
#11, But Keyboard
     Video
Halt Om
     Base Memory
Extended Memory
Tutal Hemory
fi--: Hove Enter: Select
FS: Previous Values
                                                                         F18:Save ESC:Exit F1:General Help
efaults F7:Optimized Defaults
                                             +/-/PU/PO:Value F10:Sa
F6:Fail-Safe Defaults
```

図 3-3A. Standard CMOS Setup

#### Date (mm:dd:yy):

このアイテムでは月 (mm)、日 (dd)、年 (vv) などの日付情報を設定します。

## Time (hh:mm:ss):

ここのアイテムでは時(hh)、分(mm)、秒(ss)などの時間情報を設定します。

## IDE Primary Master / Slave and IDE Secondary Master / Slave:

このアイテムにはオプションを持つサブメニューがあります。どのようなオプションがあるかは、図 3-3B をご覧ください。



図 3-3B IDE Primary Master Setup 画面

BIOS について 3-7

#### IDE HDD Auto-Detection:

Enter キーを押すと、ハードディスクドライブの詳しいパラメータをすべて BIOS が自動的に検出します。自動的に検出されたら、このメニューの中のほかのアイテムに正しい値が表示されます。

## 注意

- 新しい IDE HDD はフォーマットをしないことには読み書きができません。基本的な HDD のセットアップ方法は、FDISK を起動し、その後 Format を実行することです。最近のほとんどの HDD はローレベルフォーマットを工場出荷時に行っているため、それを行う必要はまずないでしょう。ひとつ注意しなくてはならないことは、プライマリ IDE HDD のパーティションには FDISK コマンドにおいてアクティブ設定をする必要があることです。
- ② すでに初期化されている古い HDD を使用する場合は、正しいパラメータが検出されない場合があります。低レベルフォーマットを行うか、手動でパラメータを設定した上で HDD が作動するかどうかを確認してください。

#### IDE Primary Master:

3つの設定が可能です: Auto、Manual、None。Autoを選択すると、使用している HDD の種類を BIOS が自動的にチェックします。各パラメータについて十分な知識がある方以外は、これらの パラメータを手動で変更することはおやめください。またパラメータを変更するときには、必ず HDD の説明書をよくお読みください。

## Access Mode:

以前の OS では容量が 528MB までの HDD しか対応できなかったため、528MB を超える空間については利用できませんでした。AWARD BIOS はこの問題を解決する機能を備えています。OS の種類によって、CHS、LBA、LARGE、Auto の 4 つのモードから選択できます。CHS  $\rightarrow$  LBA  $\rightarrow$  LARGE  $\rightarrow$ Auto

サブメニューの HDD 自動検出オプション (IDE HARD DISK DETECTION) はハードディスクのパラメータおよびサポートされているモードを自動的に検出します。

#### ➤ CHS:

通常のノーマルモードは 528MB までのハードディスクに対応します。このモードはシリンダ (CYLS)、ヘッド、セクタで示された位置を使ってデータにアクセスします。

#### ➤ LBA (Logical Block Addressing) mode:

初期のLBA モードは容量が 8.4GB までの HDD に対応できます。このモードは異なる方法を用いてアクセスするディスクデータの位置を計算します。シリンダ (CYLS)、ヘッド、セクタをデータが保存されている論理アクセスの中に翻訳します。このメニューに表示されるシリンダ、ヘッド、セクタはハードディスクの実際の構造に反映するのではなく、実際の位置の計算に使用される参照数値に過ぎません。現在ではすべての大容量ハードディスクがこのモードをサポートしているためこのモードを使用するようお勧めします。当 BIOS は INT 13h 拡張機能もサポートしているので、LBA モードは容量が 8.4GB を超えるハードディスクドライブにも対応できます。

## ➤ Large mode:

ハードディスクのシリンダ (CYL) 数が 1024 を超えていて DOS が対応できない場合または OS が LBA モードに対応していない場合にこのモードを選択してください。

#### ➤ Auto:

BIOS が HDD のアクセスモードを自動的に検出し、設定します。

#### Capacity:

HDD のサイズを表示します。この値は初期化したディスクのチェックプログラムで検出されるサイズよりも若干大きくなりますので注意してください。

## 注意

以下のアイテムは、Primary IDE Master を Manual に設定すると設定可能となります。

#### Cylinder:

シャフトに沿って直接重ねられたディスクで、ある特定の位置にある全トラックにより構成される同心円状の「スライス」を「シリンダ」と呼びます。ここでは HDD のシリンダの数を設定できます。最小値は 0、最大値は 65536 です。

#### ➡ Head:

ヘッドとはディスク上に作成した磁気パターンを読み取るための小さい電磁コイルと金属棒のことです (読み書きヘッドとも呼びます)。ここでは読み書きヘッドの数を設定できます。最小値は 0、最大値は 255 です。

#### ■ Precomp:

最小値は0、最大値は65536です。

#### 警告

65536 はハードディスクが搭載されていないことを意味しています。

#### ■ Landing Zone:

これはディスクの内側のシリンダ上にある非データエリアで、電源が OFF のときにヘッドを休ませておく場所です。最小値は 0、最大値は 65536 です。

#### Sector:

ディスク上のデータを読み書きする際の、記憶領域の最小単位です。通常セクタはブロック や論理ブロックに分けられています。ここではトラックあたりのセクタ数を指定します。最 小値は 0、最大値は 255 です。

## Driver A & Driver B:

ここにフロッピーディスクドライブをインストールした場合、サポートするフロッピードライブ の種類を選択できます。次の6つのオプションが指定できます: None → 360K, 5.25 in. → 1.2M,

5.25in. → 720K, 3.5 in. → 1.44M, 3.5 in. → 2.88M, 3.5 in.

# Floppy 3 Mode Support:

3 モードのフロッピーディスクをアクセスする場合には、3 モードと対応のフロッピーディスクドライブを用意するとともにこのモードを Enabled に設定してください。次の4つのオプションが指定できます: Disabled → Driver A → Driver B → Both。デフォルトは Disabled です。

#### Video:

ビデオアダプタの VGA モードを選択します。次の4つのオプションが指定できます: EGA/VGA → CGA 40 → CGA 80 → MONO。デフォルトは EGA/VGA です。

# Halt On:

システムを停止させるエラーの種類を選択できます。次の5つのオプションが指定可能です:All Errors → No Errors → All, But Keyboard → All, But Diskette → All, But Disk/Key。右下のボックスにはシステムメモリのリストが表示されます。表示されるのはシステムの基本メモリ、拡張メモリ、およびメモリの合計サイズです。これらはブート時に自動的に検出されます。

# 3-3. Advanced BIOS Features Setup Menu

各アイテムではいつでも〈Enter〉を押すと、そのアイテムのすべてのオプションを表示できます。

#### 注意

Advanced BIOS Features Setup メニューはあらかじめ最適な条件に設定されています。このメニューの各オプションについてよく理解できない場合はデフォルト値を使用してください。



図 3-4A. Advanced BIOS Features Setup 上部画面

図 3-4B. Advanced BIOS Features Setup 下部画面

#### Virus Warning:

このアイテムは Enabled (使用する) または Disabled (使用しない) に設定できます。デフォルトは Disabled です。この機能を使用すると、ソフトウェアやアプリケーションからブートセクタやパーティションテーブル対して書込みアクセスがある度に、ブートウィルスがハードディスクにアクセスしようとしているとして警告を出します。

#### Quick Power On Self Test:

コンピュータに電源を投入すると、マザーボードの BIOS はシステムとその周辺装置をチェックするために一連のテストを行ないます。Enabled に設定すると、BIOS はブートプロセスを簡略化して、立ち上げの速度を優先します。デフォルトは、Enabledです。

#### First Boot Device:

コンピュータをブートすると、BIOS はフロッピーディスクドライブ A、LS120, ZIP100 デバイス、ハードディスクドライブ C, SCSI ハードディスクドライブ、CD-ROM など、これらのアイテムで選択した順番で OS を読み込もうとします(デフォルトは FIoppy です)。

Floppy  $\rightarrow$  LS120  $\rightarrow$  HDD-0  $\rightarrow$  SCSI  $\rightarrow$  CDROM  $\rightarrow$  HDD-1  $\rightarrow$  HDD-2  $\rightarrow$  HDD-3  $\rightarrow$  ZIP100  $\rightarrow$  LAN  $\rightarrow$  Back to Floppy. (KG7-Lite/KG7  $\circ$ 2.)

Floppy → LS120 → HDD-0 → SCSI → CDROM → HDD-1 → HDD-2 → HDD-3 → ZIP100 → LAN → ATA100RAID → Back to Floppy. (KG7-RAID のみ)

#### Second Boot Device:

First Boot Device の説明を参照してください。デフォルトは HDD-0です。

#### Third Boot Device:

First Boot Device の説明を参照してください。デフォルトは LS120 です。

#### Boot Other Device:

2つの選択肢があります: Enabled (有効) または Disabled (無効)。デフォルトの設定は *Enabled*. です。この項目は、BIOS が、上記の First, Second, Third の 3 つのブート機器以外のデバイスからブートすることを設定します。Disabled に設定しますと、上記で設定した 3 つの機器からのみブートします。

# Swap Floppy Drive:

このアイテムは Enabled (使用する) または Disabled (使用しない) に設定できます。デフォルトは Disabled です。この機能を使用すると、コンピュータのケースを開けずに、フロッピーディスクドライブのコネクタの位置を交換したのと同じ効果が得られます。これによりドライブ A: をドライブ B: として、ドライブ B: をドライブ A: として使用できます。

#### Boot Up Floppy Seek:

コンピュータが起動する時、BIOS はシステムに FDD が接続されているかどうかを検出します。 このアイテムを Enabled (使用する) にすると、BIOS がフロッピードライブを検出できなかった 場合、フロッピーディスクドライブエラーのメッセージを表示します。このアイテムを Disabled (使用しない) にすると、BIOS はこのテストを省略します。デフォルトは *Disabled* です。

#### Boot Up NumLock Status:

- ➤ 0n: 起動後、数字キーパッドは数字入力モードで動作します。(デフォルト)
- ➤ Off: 起動後、数字キーパッドはカーソル制御モードで動作します。

# IDE HDD ブロックモード:

このアイテムは有効または向こうとして設定することができます。

新しいハードディスクドライブ (IDE ドライブ) のほとんどは、マルチセクタ転送をサポートしています。この機能はハードディスクドライブのアクセス性能を高速化し、データアクセスに必要な時間を抑えます。この時間が有効になっているとき、BIOS はハードディスクドライブがこの機能をサポートしているかいないかを自動的に検出し、正しい設定を選択します (デフォルトは有効です)。

#### Typematic Rate Setting:

このアイテムではキーストロークのリピート速度を設定できます。Enabled (使用する)を選択すると、キーボードに関する以下の2つのタイプマティック制御 (Typematic Rate と Typematic Rate Delay) を選択できます。このアイテムをDisabled (使用しない) にすると、BIOS はデフォルト値を使用します。デフォルトは Enabled です。

# Typematic Rate (Chars/Sec):

キーを押し続けているとき、キーボードは設定された速度(単位:文字数/秒)に従ってキーストロークを繰り返します。8 つのオプションを使用できます:  $6 \rightarrow 8 \rightarrow 10 \rightarrow 12 \rightarrow 15 \rightarrow 20 \rightarrow 24 \rightarrow 30 \rightarrow 6$  に戻る。デフォルトの設定は 30 です。

# Typematic Delay (Msec):

キーを押し続けているとき、ここで設定された遅延を越えると、キーボードは一定の速度(単位: ミリセコンド)に従ってキーストロークを自動的に繰り返します。4つのオプションを使用できます:  $250 \rightarrow 500 \rightarrow 750 \rightarrow 1000 \rightarrow 250$  に戻る。デフォルトの設定は 250です。 3-12 第3章

# Security Option:

このオプションは System と Setup に設定できます。デフォルトは Setup です。Password Setting でパスワードを設定すると、不正なユーザーによるシステム (System) へのアクセスを、またはコンピュータ設定 (BIOS Setup) の変更を拒否します。

➤SETUP: Setup を選択すると、BIOS 設定にアクセスする場合だけパスワードが求められます。正しいパスワードを入力しないと、BIOS セットアップメニューに入ることができません。

➤SYSTEM: Systemを選択すると、コンピュータを起動する度にパスワードが求められます。 正しいパスワードが入力されない限り、システムは起動しません。

セキュリティを無効にするにはメインメニューで Set Supervisor Password を選択するとパスワードの入力を求められますので、何も入力せずに Enter キーを押してください。この場合はシステムがブートした後、自由に BIOS セットアップに入ることができます。

# 注意

パスワードは忘れないでください。パスワードを忘れた場合、コンピュータのケースを開けて、CMOS のすべての情報をクリアにしてからシステムを起動してください。この場合、以前に設定したすべてのオプションはリセットされます。

#### OS Select For DRAM > 64MB:

システムメモリが 64MB を超えると、BIOS と OS の通信方法は OS の種類によって異なります。OS/2 を使用している場合は OS2 を、他の OS の場合は Non-OS2 を選んでください。

#### Report No FDD For WIN 95 (WIN 95 の場合の FDD なしの報告):

フロッピードライブなしで Windows® 95 を使用しているとき、このアイテムを「はい」に設定します。それ以外の場合は、「いいえ」に設定してください。デフォルトの設定は「いいえ」です。

#### Video BIOS Shadow:

このオプションはビデオカード上の BIOS がシャドウ機能を使用するかどうかを指定します。通常このオプションは"Enabled"に設定してください。 "Disabled" に設定すると、システムのパフォーマンスが著しく低下します。

#### Shadowing address ranges:

このオプションでは、特定のアドレスにあるインタフェースカードのメモリブロック(拡張 ROM 領域)がシャドウ機能を使用するかどうかを指定できます。このメモリブロックを使用しているインタフェースカードがない場合は、このオプションは無効にしてください。

6 つのアドレス領域に対してそれぞれ設定が可能です

C8000-CBFFF Shadow, CC000-CFFFF Shadow, D0000-D3FFF Shadow, D4000-D7FFF Shadow, D8000-DBFFF Shadow, DC000-DFFFF Shadow.

#### パソコン豆知識:シャドウメモリ

一般的なビデオカードやインターフェイスカードは各自の動作のために必要なプログラムを格納した BIOS-ROM をカード上に装着しています。シャドウ機能はこの BIOS-ROM の内容を高速読み出し可能な RAM にコピーする機能のことです。コンピュータはカード上の BIOS 機能を利用する時に、RAM 上にコピーされたプログラムを実行するため、ROM 上で実行する場合に比べて速度が向上します。

#### Delay IDE Initial (Sec):

このアイテムは、古いモデルや特定のタイプの HDD や CD-ROM をサポートするために使用します。これらの装置を初期化したり、作動させるまでには新しいタイプの装置を使用する場合よりも時間がかかります。BIOS はシステムブート時にこれらの装置を検出しませんので、これらの装置に合った値に調整してください。値を高くすると、装置への遅延時間が長くなります。最小値は0、最大値は15です。デフォルト値は0です。

# 3-4. Advanced Chipset Features Setup Menu

Advanced Chipset Features Setup メニューはマザーボード上のチップセットのバッファ内容を変更するにの使用されます。バッファのパラメータはハードウェアと密接な関係があるため、設定が正しくないと、マザーボードが不安定になったり、システムが起動しなくなったりします。ハードウェアについてあまり詳しくない方は、デフォルトを使用してください(Load Optimized Defaults オプションを使用するなど)。このメニューでは、システムを使用していてデータが失われてしまう場合に限って変更を行うようにしてください。



図 3-5A. Advanced Chipset Features Setup 上部画面

```
x - SDRAM Tras Timing Value 7 Cycle
x - SDRAM Trod Timing Value 3 Cycle
x - Read Vait State 1 Cycle
x - Write Data In to Delay 2 Cycle
x - Write Recovery Time 2 Cycle
x - Ret Bank A To B CMD Delay2 Cycle

71++:Move Enter:Select +/-/PW/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults
```

図 3-5B. Advanced Chipset Features Setup 下部画面

アイテム間を移動するには **PgUP**, **PgDn**, +, ーキーを使用します。設定が終了したら、Esc キーを押すとメインメニューに戻ります。

# 注意

このメニューのパラメータは、システムデザイナや専門技師、および十分な知識を有するユーザ以外の方は変更しないでください。

# System BIOS Cacheable (キャッシュ可能なシステム BIOS):

2 つのオプション、有効または無効を使用できます。デフォルトの設定は*無効*です。有効を選択すると、L2 キャッシュによってシステム BIOS の実行速度をより上げることができます。

# Video RAM Cacheable (キャッシュ可能なビデオ RAM):

2 つのオプション、有効または無効を使用できます。デフォルトの設定は*無効*です。有効を選択すると、L2 キャッシュによってビデオ RAM の実行速度をより上げることができます。互換性の問題が発生するかどうかを調べるには、VGA アダプタのマニュアルをチェックする必要があります。

# Memory Hole At 15M-16M (15M-16M でのメモリホール):

2 つのオプション、有効または無効を使用できます。デフォルトの設定は*無効*です。このオプションはメモリブロック 15M-16M を開けるために使用されます。15M から 16M の間に配置されているメモリブロックを使用するには、特殊な周辺装置が必要となります。このオプションを無効にすることをお勧めします。

# Chipset Driving Control (チップセットの駆動制御):

これらのアイテムはすべて、CPU、AGP、メモリアドレス、DDR コマンドに対してトランジスタドライブ力およびクロック/チップ選択パッド信号ドライブ力を調節する機能を提供します。



図 3-5C. チップセット駆動制御メニューの上画面

```
x - CND P Drive Strength 3
x - CND H Drive Strength 2
DDB CLE/CS Configuration fule
x - CLK faiseEdge SlewRate 5
x - CLK fallEdge SlewRate 5
x - CLK P Drive Strength 3
x - CLK H Drive Strength 2

71++:Hove Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
FS:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults
```

図 3-5D. チップセット駆動制御メニューの下画面

#### Control CPU P/N value (CPU P/N 値の制御):

2 つのオプション、自動または手動を使用できます。デフォルトの設定は*自動*です。「手動」を 選択した場合、次の 3 つのアイテムが設定のために使用できます。システムのエラーを避ける ために、このフィールドを自動に設定することをお勧めします。

#### ➡ SlewRate Control (スルーレート制御):

8 つのオプション、0 (最も遅い)  $\rightarrow$  1  $\rightarrow$  2  $\rightarrow$  3 (デフォルト)  $\rightarrow$  4  $\rightarrow$  5  $\rightarrow$  6  $\rightarrow$  7 (最も速い) を使用できます。デフォルトの設定は 3 (デフォルト) です。このアイテムにより、AMD Athlon システムバスに対するスルーレートを制御できます。

# ● Bypass Values P Driver (バイパス値 P ドライバ):

このアイテムにより、バイパス値 P ドライバを調節することができます。HEX 番号をこのセクションに入力することができます。最も小さい番号は 0000 で、最も大きい番号は 000F です。デフォルトの設定は 09 です。バイパス力が P ドライバに対する値を示すと、P 値はアクティブロウになります。

# ● Bypass Values N Driver (バイパス値 N ドライバ):

このアイテムにより、バイパス値 N ドライバを調節することができます。HEX 番号をこのセクションに入力することができます。最も小さい番号は 0000 で、最も大きい番号は 000F です。デフォルトの設定は O7です。バイパス力が N ドライバに対する値を示すと、N 値はアクティブハイになります。

#### AGP Driving Control (AGP 駆動制御):

2つのオプション、自動または手動を使用できます。デフォルトの設定は自動です。これにより、ディスプレイカードに従って AGP 駆動値を自動的に設定することができます。「手動」を選択すると、次の 6 つのアイテムを自分自身で設定することができます。システムのエラーを避けるために、このフィールドを自動に設定することをお勧めします。

# ● Driving Strength (駆動力):

このアイテムにより、AGP ドライブ力を調節することができます。HEX 番号をこのセクションに入力することができます。最も小さい番号は 0000 で、最も大きい番号は 000F です。 デフォルトの設定は *D8* です。

# ● Driving SlewRate(Rise) (駆動スルーレート (立上がり)):

4 つのオプション、最も遅い → 遅い → 速い → 最も速いを使用できます。デフォルトの 設定は*遅い*です。このアイテムは、データストローブを除き、すべての AGP 信号の立上がり 時間を直接プログラムするために使用されます。

# ● Driving SlewRate(Fall) (駆動スルーレート (立下り)):

4 つのオプション、最も遅い **→** 遅い **→** 速い **→** 最も速いを使用できます。デフォルトの 設定は*最も遅い*です。このアイテムは、データストローブを除き、すべての AGP 信号の立下 がり時間を直接プログラムするために使用されます。

# ● Data Strength Strobes (データカストローブ):

HEX 番号をこのセクションに入力することができます。最も小さい番号は 0000 で、最も大きい番号は 00FF です。デフォルトの設定は FFです。このアイテムは、すべての AGP 信号のトランジスタ駆動力を直接プログラムするために使用されます。0000 の値が最も弱く、00FF の値が最も強くなっています。

# ● DataStrobe SlewRate(Rise) (データストローブスルーレート(立上がり)):

4 つのオプション、最も遅い → 遅い → 速い → 最も速いを使用できます。デフォルトの 設定は*最も速い*です。このアイテムは、すべての AGP データストローブの立上がり時間を直 接プログラムするために使用されます。

#### ■ DataStrobe SlewRate(Fall) (データストローブスルーレート(立下がり)):

4 つのオプション、最も遅い → 遅い → 速い → 最も速いを使用できます。デフォルトの 設定は*最も速い*です。このアイテムは、すべての AGP データストローブの立下がり時間を直 接プログラムするために使用されます。

# DDR MA Configuration (DDR MA 構成):

2 つのオプション、自動または手動を使用できます。デフォルトの設定は*自動*です。これにより、ディスプレイカードに従って AGP 駆動値を自動的に設定することができます。「手動」を選択すると、次の 4 つのアイテムを自分自身で設定することができます。システムのエラーを避けるために、このフィールドを自動に設定することをお勧めします。

● MA RiseEdge SlewRate (MA 立上がりエッジのスルーレート):

8 つのオプション、0  $\rightarrow$  1  $\rightarrow$  2  $\rightarrow$  3  $\rightarrow$  4  $\rightarrow$  5  $\rightarrow$  6  $\rightarrow$  7 を使用できます。デフォルトの設定は 5 です。このアイテムは、MA (メモリアドレス) の立上がりエッジのスルーレートを制御できす。

● MA FallEdge SlewRate (MA 立下がりエッジのスルーレート):

8 つのオプション、0  $\rightarrow$  1  $\rightarrow$  2  $\rightarrow$  3  $\rightarrow$  4  $\rightarrow$  5  $\rightarrow$  6  $\rightarrow$  7 を使用できます。デフォルト の設定は 5 です。このアイテムは、MA(メモリアドレス)の立下がりエッジのスルーレート を制御できす。

● MA P Drive Strength (MA P ドライバカ):

4 つのオプション、 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$  を使用できます。デフォルトの設定は 3 です。この アイテムは MA (メモリアクセス) の P トランジスタドライブ力を制御できます。

● MA N Drive Strength (MA N ドライバカ):

4 つのオプション、 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$  を使用できます。デフォルトの設定は 2 です。このアイテムは MA(メモリアクセス)の N トランジスタドライブ力を制御できます。

#### DDR CMD Configuration (DDR CMD 構成):

2 つのオプション、自動または手動を使用できます。デフォルトの設定は*自動*です。これにより、ディスプレイカードに従って AGP 駆動値を自動的に設定することができます。「手動」を選択すると、次の 4 つのアイテムを自分自身で設定することができます。システムのエラーを避けるために、このフィールドを自動に設定することをお勧めします。

● CMD RiseEdge SlewRate (CMD 立上がりエッジのスルーレート (立上がりエッジスルーレートのコマンド)):

8 つのオプション、0  $\rightarrow$  1  $\rightarrow$  2  $\rightarrow$  3  $\rightarrow$  4  $\rightarrow$  5  $\rightarrow$  6  $\rightarrow$  7 を使用できます。デフォルトの設定は 5です。このアイテムは、RASB#、CASB#、WEB#、CKEB# ピンの立上がりエッジのスルーレートを制御できます。

**► CMD FallEdge SlewRate (CMD 立下りエッジのスルーレート (立下がりエッジスルーレートのコマンド)):** 

8 つのオプション、0  $\rightarrow$  1  $\rightarrow$  2  $\rightarrow$  3  $\rightarrow$  4  $\rightarrow$  5  $\rightarrow$  6  $\rightarrow$  7 を使用できます。デフォルトの設定は 5です。このアイテムは、RASB#、CASB#、WEB#、CKEB# ピンの立下がりエッジのスルーレートを制御できます。

**■** CMD P Drive Strength (CMD P ドライバカ (P ドライバカのコマンド)):

4 つのオプション、 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$  を使用できます。デフォルトの設定は 3 です。このアイテムは、RASB#、CASB#、WBB#、CKEB# ピンの P トランジスタドライバカを制御できます。

**► CMD N Drive Strength (CMD N ドライバカ (N ドライバカのコマンド)):** 

4 つのオプション、0 → 1 → 2 → 3 を使用できます。デフォルトの設定は 2 です。このアイテムは、RASB#、CASB#、WEB#、CKEB# ピンの N トランジスタドライバ力を制御できます。

# DDR CLK/CS Configuration (DDR CLK/CS 構成 (DDR クロック/チップ選択構成)):

2 つのオプション、自動または手動を使用できます。デフォルトの設定は*自動で*す。システムのエラーを避けるために、このフィールドを自動に設定することをお勧めします。

- CLK RiseEdge SlewRate (Clk 立上がりスルーレート):
  - 8 つのオプション、0  $\rightarrow$  1  $\rightarrow$  2  $\rightarrow$  3  $\rightarrow$  4  $\rightarrow$  5  $\rightarrow$  6  $\rightarrow$  7 を使用できます。デフォルトの設定は 5 です。数字が小さくなればなるほど、速度は遅くなります。
- CLK FallEdge SlewRate (Clk 立下りスルーレート):
  - 8 つのオプション、0  $\rightarrow$  1  $\rightarrow$  2  $\rightarrow$  3  $\rightarrow$  4  $\rightarrow$  5  $\rightarrow$  6  $\rightarrow$  7 を使用できます。デフォルトの設定は 5 です。数字が小さくなればなるほど、速度は遅くなります。
- CLK P Drive Strength (CIk P ドライブカ (クロック P トランジスタのドライブカ)):
   4 つのオプション、0 → 1 → 2 → 3 を使用できます。デフォルトの設定は 3 です。数字が小さくなればなるほど、ドライブ力は弱くなります。
- CLK N Drive Strength (Clk N ドライブ力 (クロック N トランジスタのドライブ力)):

4 つのオプション、 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$  を使用できます。デフォルトの設定は 2 です。数字が小さくなればなるほど、ドライブ力は弱くなります。

#### AGP Aperture Size (MB) (AGP アパチャサイズ (MB)):

4 つのオプション、 $32 \rightarrow 64 \rightarrow 128 \rightarrow 256 \rightarrow 32$  を使用できます。デフォルトの設定は 64 です。このオプションは、AGP デバイスが使用できるシステムメモリの量を指定します。アパチャは PCI メモリアドレス範囲の一部で、グラフィックスメモリアドレス専用です。アパチャ範囲をヒットするホストサイクルは、変換なしに AGP に転送されます。AGP 情報については、www.agpforum.org をご覧ください。

#### AGP ISA Aliasing (AGP ISA エイリアシング):

2 つのオプション、有効または無効を使用できます。デフォルトの設定は*有効で*す。有効に設定されているとき、AGP 仮想アドレス空間サイズレジスタビット 16 は IGD4 をエイリアス ISA アドレスに押し込みますが、これはアドレスビット [15:10] がデコーディングで使用されないことを意味します。無効に設定されると、ISA エイリアシングは実行されず、アドレスビット [15:10] はデコーディング用に使用されます。

# AGP Secondary Lat Timer (AGP 2 次 Lat タイマ):

7 つのオプション、 $00h \rightarrow 20h \rightarrow 40h \rightarrow 60h \rightarrow 80h \rightarrow C0h \rightarrow FFh \rightarrow 00h$  を使用できます。 デフォルトの設定は 20h です。PCI ローカルバス仕様で、レイテンシタイマの定義に対するアドレスを選択してください。しかし、これはPCI から PCI ブリッジの 2 次インターフェイス にしか摘要されません。

# AGP Fast Write (AGP 高速書き込み):

2 つのオプション、無効または有効を使用できます。デフォルトの設定は*無効*です。AGP アダプ タがこの機能をサポートできる場合、有効を選択できます。それ以外の場合は、無効を選択して ください。

# AGP Data Transfer Mode (AGP データ転送モード):

2 つのオプション、2x または 4x を使用できます。デフォルトの設定は 2x です。AGP 4X モードをサポートしない古い AGP アダプタを使用している場合、このアイテムを 2x に設定する必要があります。

# AGP Always Compensate (AGP 常時補正):

2 つのオプション、無効 → 有効を使用できます。デフォルトの設定は*有効*です。有効に設定されているとき、動的補正が AGP によって実施されます。

#### SDRAM ECC Setting (SDRAM ECC 設定):

4 つのオプション、無効 → チェックのみ → エラーの訂正 → 訂正+修正を使用できます。デフォルトの設定は*無効*です。DDR SDRAM モジュールが ECC 機能をサポートしているとき、アイテムを訂正+修正に設定してください。無効以外のほかのアイテムに設定することもできます。詳細な機能を下で説明します。

無効: ECC は無効にされ、エラーの検出または訂正は実施されません。

チェックのみ: EC\_HiPerf モードが有効にされており、エラーチェックと状態報告が有効にされています。PCI/APC/AGP およびメモリ (RMR) に対して定められたデータは、 訂正されません。

エラーの訂正: EC\_HiPerf モードが有効にされており、エラーチェックと状態報告が有効にされています。PCI/APC/AGP およびメモリ (RMR) に対して定められたデータは、 訂正されます。

Correct+Scrub: ECC\_Scrub モードが有効にされています。エラーチェックと状態報告が有効にされています。PCI/APC/AGP およびメモリ (RMR) に対して定められたデータは、訂正されます。メモリ内容は、すべてがエラーとともに読み込まれた後に訂正 (修正) されます。

### Super Bypass Mode (スーパーバイパスモード):

2 つのオプション、無効または有効を使用できます。デフォルトの設定は*有効*です。有効に設定されているとき、IGD4 は一定のメモリを CPU パイプステージに内部的にバイパスし最適の性能を実現します。このアイテムは、次の条件がともに真である場合にのみ有効に設定されます。

- 1. システムがシングルプロセッサまたはシステムがデュアルプロセッサで、CPUO (1 次プロセッサ) が存在する。
- 2. CPU クロック序数が 4:1 以上である。

# SDRAM CAS Latency (SDRAM CAS 待ち時間):

2 つのオプション、2 サイクルおよび 2.5 サイクルを使用できます。デフォルトの設定は 2.5 サイクルです。SDRAM 仕様に従って、SDRAM CAS(コラムアドレスストローブ)待ち時間を選択することができます。

# Super Bypass Wait State (スーパーバイパス待ち状態):

2 つのオプション、0 サイクルと 1 サイクルを利用できます。デフォルトの設定は 0 サイクルです。このビットはすべての「スーパーバイパス」読み込み上にすべての待ち状態を強制します。 "1"を選択した場合、「スーパーバイパス」読み込み上に待ち状態を追加することを意味します。

# SDRAM Timing setting by (SDRAM タイミング設定元):

6 つのオプション、[手動  $\rightarrow$  自動  $\rightarrow$  標準  $\rightarrow$  高速  $\rightarrow$  ターボ  $\rightarrow$  ウルトラ  $\rightarrow$  手動に戻る] を使用できます。デフォルトの設定は自動です。手動を選択すると、次の 7 つのアイテムが表示されます。

#### ● SDRAM PH Limit (SDRAM PH 制限):

4 つのオプション、1 サイクル  $\rightarrow$  4 サイクル  $\rightarrow$  8 サイクル  $\rightarrow$  16 サイクル  $\rightarrow$  1 サイクルを使用できます。デフォルトの設定は 8 サイクル です。連続したページヒットの数が、非 PH 要求を選択する前に許可されることを要求します。

#### ➡ SDRAM Idle Limit (SDRAM アイドル制限):

8 つのオプション、0 サイクル → 8 サイクル → 12 サイクル → 16 サイクル → 24 サイクル → 32 サイクル → 48 サイクル → 無効 → 0 サイクルを使用できます。デフォルトの設定は 8 サイクルです。これは、再チャージする前に待つアイドルサイクル数です。アイドルサイクルは、有効な要求がメモリコントローラに送信されないサイクルとして定義されています。

# ● SDRAM Trc Timing Value (SDRAM Trc タイミング値):

8 つのオプション、3 サイクル  $\rightarrow$  4 サイクル  $\rightarrow$  5 サイクル  $\rightarrow$  6 サイクル  $\rightarrow$  7 サイクル  $\rightarrow$  8 サイクル  $\rightarrow$  9 サイクル  $\rightarrow$  10 サイクル  $\rightarrow$  3 サイクルを使用できます。デフォルトの設定は 8 サイクルです。

Tre タイミング値 = バンクサイクル時間 - 起動から同じバンクへの起動までの最小時間。

# ● SDRAM Trp Timing Value (SDRAM Trp タイミング値):

4 つのオプション、3 サイクル  $\rightarrow$  2 サイクル  $\rightarrow$  1 サイクル  $\rightarrow$  4 サイクル  $\rightarrow$  3 サイクルを使用できます。デフォルトの設定は 3 サイクルです。

Trp タイミング値 = 再チャージ時間 - コマンドの事前チャージからバンクを起動するまで の時間

# ● SDRAM Tras Timing Value (SDRAM Tras タイミング値):

8 つのオプション、2 サイクル  $\rightarrow$  3 サイクル  $\rightarrow$  4 サイクル  $\rightarrow$  5 サイクル  $\rightarrow$  6 サイクル  $\rightarrow$  7 イクル  $\rightarrow$  8 サイクル  $\rightarrow$  9 サイクル  $\rightarrow$  2 サイクルを使用できます。デフォルトの設定は 7 サイクルです。

Tras タイミング値 = 起動から同じバンクへの事前チャージまでの、最小バンクのアクティブな時間

# ● SDRAM Trcd Timing Value (SDRAM Trcd タイミング値):

4 つのオプション、1 サイクル **→** 2 サイクル **→** 3 サイクル **→** 4 サイクル **→** 1 サイクルを使用できます。デフォルトの設定は *3 サイクル*です。

Trcd タイミング値 = RAS から CAS 待ち時間 + rd/wr コマンド遅延。

### ● Read Wait State (読み込み待ち状態):

2 つのオプション、0 サイクルと 1 サイクルを使用できます。デフォルトの設定は 1 サイクルです。このアイテム(ビット)は、メモリからリクエスタまで読み込みデータを返す前に、待ち状態を追加する必要があるかどうかを決定します。このビットは、往復伝播時間全体によってプログラムされる必要があります。DDR インターフェイスが 66MHz にロックされている場合、このビットを設定しては**いけない**ことにご注意ください。

# ● Write Data In to Delay (遅延への書き込みデータイン):

2 つのオプション、1 サイクルと 2 サイクルを使用できます。デフォルトの設定は 2 サイクルです。このアイテム(ビット)はくロックサイクルの数を制御し、最後の有効書き込み操作と次の読み込みコマンドの間で発生する必要があります。これを「1 サイクル」に設定したとき、 $t_{\rm true}$  持続時間は 1 サイクルなどです。

#### ● Write Recovery Time (書き込み回復時間):

3 つのオプション、1 サイクル、2 サイクル、3 サイクルを使用できます。デフォルトの設定は 2 サイクルです。このアイテム(ビット)はクロックサイクルの数を制御し、最後の有効書き込み操作から、新しい事前チャージコマンドが同じバンクに表明できる最も早い時間まで発生する必要があります。これを「1 サイクル」に設定したとき、 $t_{WTR}$  持続時間は 1 サイクルなどです。

# ● Act Bank A To B CMD Delay (アクトバンク A から B CMD 遅延まで (アクティブなバンク A からアクティブなバンク B コマンド遅延まで)):

2 つのオプション、2 サイクルと3 サイクルを使用できます。デフォルトの設定は 2 サイクルです。このアイテム(ビット)は、逐次的 ACTIVE コマンドから異なるバンクの間のクロックサイクルとの数を制御します。これを「3 サイクル」に設定したとき、 $t_{RRD}$  持続時間は 3 サイクルなどです。

3-22 第3章

# 3-5. Integrated Peripherals

このメニューではオンボード I/0 デバイスとその他のハードウェア関連の設定を行います。



図 3-6A. Integrated Peripherals Menu の上画面

```
x - IR function Duplex Raif
x - TX,RX inverting enable Ho, Yes
Unboard Parallel Port 370/IRQ7
- Parallel Hode SPP
- ECP Hode Use DMM 3
- EPP Hode Select EPP1.7
PWEDN After PWE-Fail Off

71++: Hove Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults
```

図 3-6B. Integrated Peripherals Menuの下画面

# Onboard IDE-1 Controller:

オンボード IDE 1 コントローラを Enabled (使用する) または Disabled (使用しない) に設定します。

#### ■ Master Drive PIO Mode:

➤Auto: データ転送率を設定するために、BIOS で IDE デバイスの転送モードを自動検出することができます。 (デフォルト)

データ転送率を設定するために、IDE デバイスの 0 から 4 で PIO モードを選択することもできます。

#### ■ Slave Drive PIO Mode:

►Auto: データ転送率を設定するために、BIOS で IDE デバイスの転送モードを自動検出する ことができます。 (デフォルト)

データ転送率を設定するために、IDE デバイスの 0 から 4 で PIO モードを選択することもできます。

#### Master Drive Ultra DMA:

Ultra DMA とは DMA データ転送プロトコルのことで、ATA コマンドと ATA バスを使って DMA コマンドにより最高 66MB/秒でデータを転送します。

- ►Auto: 自動的に IDE デバイスの最適なデータ転送レートを設定します(デフォルト)。
- ➤Disabled: Ultra DMA デバイスを使用すると問題が発生する場合は、このアイテムを無効にしてみてください。

#### ■ Slave Drive Ultra DMA:

- ➤Auto: 自動的に IDE デバイスの最適なデータ転送レートを設定します(デフォルト)。
- ➤Disabled: Ultra DMA デバイスを使用すると問題が発生する場合は、このアイテムを無効にしてみてください。

#### Onboard IDE-2 Controller:

オンボード IDE-2 コントローラは、有効または無効として設定できます。説明はアイテム「オンボード IDE-1 コントローラ」と同じであり、上記の説明を参照することができます。

PIO MODE  $0^{\sim}4$  と IDE デバイスデータ転送率とは関係があります。 MODE の値が高いほど IDE 転送率は高くなりますが、必ずしも最大の値を選択するほうが良いということにはなりません。まず最初に、IDE デバイスがそのモードに対応しているかどうかを確認する必要があります。そうしなければハードディスクが正しく機能しません。

#### IDE Prefetch Mode:

Disabled または Enabled の 2 つのオプションを使用できます。デフォルトの設定は Enabled です。オンボードのドライブインタフェースは IDE 先取りをサポートしており、より高速なドライブへのアクセスが実現されています。1 次または 2 次アドイン IDE インタフェースをインストールしている場合、インタフェースが先取りをサポートしていなければこのフィールドをDisabled に設定してください。

# Init Display First:

PCI Slot または AGP の 2 つのオプションを使用できます。デフォルトの設定は PCI Slot です。 PCI ディスプレイカードと AGP ディスプレイカードのうちどちらをディスプレイ起動スクリーン にするかを指定できます。ディスプレイカードだけがインストールされている場合は、BIOS が 使用されているスロット (AGP または PCI) を自動的に検出し、処理します。

#### Onboard USB Controller:

Disabled (使用しない) または Enabled (使用する) に設定できます。デフォルトは Enabled です。このマザーボードには Universal Serial Bus (USB) デバイスをサポートするポートが 2 つあります。USB デバイスを使用しない場合は、Disabled に設定してください。 すると USB Keyboard Support も無効となります。

#### **■** USB Keyboard Support:

2つのオプション、BIOS および OS を使用することができます。デフォルトの設定は OS です。お使いのオペレーティングシステムが USB キーボードをサポートしている場合、それを OS に設定してください。 純粋な DOS 環境のように、USB キーボードをサポートしていないいくつかの状況の場合には、BIOS に設定しなければなりません。

#### ATA100RAID IDE Controller (KG7-RAIDのみ):

Disabled と Enabled の 2 つの選択肢があります。デフォルトは *Enabled* です。 KG7-RAID には将来の ATA 規格に対応した HighPoint HPT370A チップセットが搭載されています。これの有効無効を設定します。

#### Onboard FDD Controller:

このアイテムはオンボード FDD コントローラを使用できるようにします。Enabled (使用する)または Disabled (使用しない) に設定できます。デフォルトは Enabled です。高性能コントローラが追加されている場合は、この機能を無効にしてください。

#### Onboard Serial Port 1:

シリアルポート1の I/O アドレスと IRQ を指定します。選択可能な値は Auto → Disabled → 3F8/IRQ4 → 2F8/IRQ3 → 3E8/IRQ4 → 2E8/IRQ3 → Auto に戻る。デフォルトは 3F8/IRQ4です。

#### Onboard Serial Port 2:

シリアルポート2のI/OアドレスとIRQを指定します。選択可能な値はAuto → Disabled → 3F8/IRQ4 → 2F8/IRQ3 → 3E8/IRQ4 → 2E8/IRQ3 → Auto に戻る。デフォルトは 2F8/IRQ3 です。

Disabled を選択すると、Onboard IR Function アイテムを設定できなくなります。

#### Onboard IR Function:

選択可能な値はDisable → IrDA → ASKIR (Amplitude Shift Keyed IR)です。デフォルトは *Disable* です。

IrDAか ASKIR を選択すると、次のアイテムが表示されます。

### ■ IR Function Duplex:

Full または Half の 2 つのオプションを使用できます。デフォルトの設定は Half です

IR ポートに接続されている IR 装置が要求する値を選択してください。全二重モードは、両方向同時伝送を可能にします。半二重モードは、片方向伝送のみを可能にします。

# 

4 つのオプション、いいえ、いいえ → いいえ、はい → はい、いいえ → はい、はいを使用できます。デフォルトの設定は*いいえ、はい*です。IR 転送/受信の極性をはいまたはいいえに設定してください。

# 注意

"RxD、TxD アクティブ"とも呼ばれるアイテム「TX, RX 反転」の設定により、RxD と TxD の アクティビティを決定することができます。これを「いいえ、はい」に設定します。マザーボード BIOS が「Hi」と「Lo」に設定されてこのアイテムを表している場合、これを KG7-Lite/KG7/KG7-RAID として同じ設定に設定する必要があります。これは、転送および受信速度を一致させるには、「Hi、Lo」に設定する必要があることを意味します。それに失敗した場合、KG7-Lite/KG7/KG7-RAID とその他のコンピュータの間で、IR 接続を行うことはできません。

### Onboard Parallel Port:

4 つのオプションが利用可能です: Disabled → 3BC/IRQ7 → 378/IRQ7 → 278/IRQ5. デフォルトの設定は 378/IRQ7です。物理パラレル (印刷) ポートに対しては論理 LPT ポート名および一致するアドレスを選択してください。

#### ■ Parallel Mode:

SPP  $\rightarrow$  ECP  $\rightarrow$  ECP+EPP の 4 つのオプションを使用できます。デフォルトは SPPモードです。オンボードのパラレル(プリンタ)ポートに対して以下の動作モードを選択してください。SPP(通常、標準パラレルポート)、EPP(拡張パラレルポート)、ECP(拡張機能ポート)または ECP プラス EPP。

お使いのハードウェアおよびソフトウェアが共に EPP または ECP モードをサポートしていることを確認できない場合は、通常を選択してください。ユーザの選択に従って、以下の項目が別々に表示されます。

#### **☞** ECP Mode Use DMA:

オンボードパラレルポートのモードを ECP か ECP+EPP に設定すると、選択した DMA チャネルを Channel 1 か Channel 3 に指定できます。デフォルトは 3 です。

#### **☞** EPP Mode Select:

2つのオプションから選択できます: EPP1.9 → EPP1.7。デフォルトは EPP1.7です。パラレルポートのモードを EPP モードに設定すると、2つの EPP バージョンから選択できます。

3-26 第3章

# 3-6. Power Management Setup Menu

Green PC と通常のコンピュータの違いは、Green PC にパワーマネージメント機能が備わっているという点です。この機能を使えば、コンピュータの電源が入っていても無活動なら、電力消費は減少してエネルギーを節約できます。コンピュータが通常通り動作している場合はノーマルモードです。パワーマネージメントプログラムはこのモードで、ビデオ、パラレルポート、シリアルポート、ドライブへのアクセス、およびキーボードやマウスなどのデバイスの動作状態を制御します。これらはパワーマネージメントエベントと呼ばれます。それらのイベントが発生しない場合、システムはパワーセービングモードに入ります。制御されているイベントが発生すると、システムは直ちにノーマルモードに復帰し、最大の速度で動作します。パワーセービングは電力消費により、スリープモード、スタンバイモード、サスペンドモードの3つのモードがあります。4つのモードは次の順序で進行します。。

ノーマルモード=>スリープモード=>スタンバイモード=>サスペンドモード



システムの消費は次の順序で減少します。

ノーマル > スリープ > スタンバイ > サスペンド

 メインメニューから "Power Management Setup" を選んで "Enter" を押してください。 次のスクリーンが表示されます。



図 3-7A. Power Management Setup のメインメニュー

- 2. 設定するアイテムに移動するには矢印キーを使用してください。設定を変更するには PgUP, PgDn, +, ーキーを使用します。
- 3. Power Management 機能の設定後、〈Esc〉キーを押すとメインメニューに戻ります。 以下、このメニューのオプションについて簡潔に説明します。

### ACPI Function (Advanced Configuration and Power Interface):

ACPI により、0S はコンピュータのパワーマネージメントおよび Plug&Play 機能を直接制御します。

ACPI 機能は常に"Enabled"になっています。ACPI 機能を通常通り動作させる場合は、次の二点を確認してください。1. お使いの OS が ACPI に対応していること。このマニュアルを作成した時点では Microsoft® Windows® 98 および Windows® 2000 のみがこれに対応しています。2つ目はシステムのすべてのデバイスとアドオンカードがハードウェアとソフトウェア (ドライバ)の両面で ACPI に完全対応していなければならないということです。デバイスやアドオンカードがACPI に対応しているかどうかは、デバイスまたはアドオンカードのメーカーに問い合わせて確認してください。ACPI 仕様について詳しくは下のアドレスにアクセスしてください。詳しい情報が入手できます。

http://www.teleport.com/~acpi/acpihtml/home.htm

**注意**: BIOS セットアップで ACPI 機能を有効にすると、SMI 機能は無効になります。ACPI は ACPI 準拠の OS が必要です。ACPI 機能には以下の特長があります。

- Plug&Play (バスおよびデバイスの検出を含む)およびAPM機能。
- 各デバイス、アドインボード (ACPI 対応のドライバが必要なアドインモードもあります)、 ビデオディスプレイ、ハードディスクドライブのパワーマネージメント制御。
- OS がコンピュータの電源を OFF にできるソフトオフ機能。
- 複数の Wakeup イベントに対応(表 3-6-1 を参照)。
- フロントパネルの電源およびスリープモードスイッチに対応。 (表 3-6-2 参照) ACPI 対応 の OS の ACPI 設定により、電源スイッチを押しつづける時間に基づくシステム状態を説明します。

#### 注意

BIOS 設定で ACPI 機能を有効に設定してある場合は、SMI スイッチ機能は使用できません。

#### System States and Power States

ACPI により、OS はシステムおよびデバイスの電源状態の変化をすべて管理します。OS はユーザーの設定およびアプリケーションによるデバイスの使用状況に基づいて、デバイスの低電力状態の ON/OFF を制御します。使用されていないデバイスは OFF にできます。OS はアプリケーションおよびユーザー設定の情報に基づいて、システム全体を低電力状態にします。

下の表はある状態からコンピュータを復帰させるデバイスおよびイベントの種類を示しています。

表 3-6-1: 復帰させるデバイスとイベント

| コンピュータを復帰させるデバイス/イベ |                   |
|---------------------|-------------------|
| ント                  | 復帰前の状態            |
| Power switch        | スリープモードまたは電源オフモード |
| RTC alarm           | スリープモードまたは電源オフモード |
| LAN                 | スリープモードまたは電源オフモード |
| Modem               | スリープモードまたは電源オフモード |
| IR command          | スリープモード           |
| USB                 | スリープモード           |
| PS/2 keyboard       | スリープモード           |
| PS/2 mouse          | スリープモード           |

表 3-6-2: 電源スイッチを押す効果

| 電源スイッチを押す前の<br>状態 | 電源スイッチを押しつづける時間 | 新しい状態               |
|-------------------|-----------------|---------------------|
| 0ff               | 4秒以下            | Power on            |
| 0n                | 4秒以上            | Soft off/Suspend    |
| 0n                | 4秒以下            | Fail safe power off |
| Sleep             | 4秒以下            | Wake up             |

#### ACPI Suspend Type:

一般的に ACPI には次の 6 つの状態があります: System SO state, S1, S2, S3, S4, S5。以下に S1 の状態について説明します。

#### 状態 S1 (POS) (POS とは Power On Suspend の略です):

システムがS1スリープ状態に入ったときの動作について説明します。

- CPU はコマンドを実行しません。CPU の複雑な状態は維持されます。
- DRAM の状態は維持されます。
- Power Resources はシステムの S1 状態と互換性のある状態に入ります。System Level リファレンス S0 になるすべての Power Resources は、OFF 状態に入ります。
- デバイスの状態は現在の Power Resource の状態と互換性があります。特定のデバイスが On 状態にある Power Resources だけを参照するデバイスだけが、そのデバイスと同じ状態に入ります。その他のケースでは、デバイスは D3 (off) 状態に入ります。
- システムを Wake Up させるように設定されたデバイスと、現在の状態からデバイスを Wake Up させることのできるデバイスが、システムを状態 SO に移行させるイベントを発生させます。このようなイベントが発生すると、Off に入る前の状態からプロセッサが動作を続行します。

S1 状態に移行させるために OS が CPU のキャッシュをフラッシュする必要はありません。

#### 状態 S3 (STR) (STR とは Suspend to RAM の略です):

S3 状態は物理的に S2 状態よりも低いもので、電力を保存するように作られています。この状態での動作は以下のとおりです。

- プロセッサは指令を行いません。プロセッサの複雑な状態は維持されません。
- DRAM の状態は維持されます。
- Power Resources はシステムのS3 状態と互換性のある状態に入ります。System Level リファレンスS0、S1、S2 になるすべての Power Resources は、OFF 状態に入ります。
- デバイスの状態は現在の Power Resource の状態と互換性があります。特定のデバイスが On 状態にある Power Resources だけを参照するデバイスだけが、そのデバイスと同じ状態に入ります。その他のケースでは、デバイスは D3 (off) 状態に入ります。
- システムを Wake Up させるように設定されたデバイスと、現在の状態からデバイスを Wake Up させることのできるデバイスが、システムを SO 状態に移行させるイベントを発生させます。このようなイベントが発生すると、Off に入る前の状態からプロセッサが動作を続行します。BIOS は内部機能の初期化を行い S3 状態を終了させた後でファームウェアをベクタに回復させます。BIOS の初期化については、ACPI Specification Rev. 1.0 の 9.3.2 章をご参照ください。

ソフトウェアとしては、この状態は S2 の状態と機能的に同じです。操作上の違いは、S2 状態で ON にしたままにすると、Power Resource が S3 状態で使用できないことです。このように、追加 デバイスは S3 状態の場合は S2 状態よりも物理的に低い D0, D1, D2, D3 にしなければなりません。同様に、いくつかのデバイスを  $Wake\ Up\$ させるイベントは S2 では機能しますが、S3 では機能しません。

S3 状態ではプロセッサの内部情報が失われるため、S3 状態への移行はオペレーティングソフトウェアがすべての使用キャッシュを DRAM ヘフラッシュします。

☀ システム S1 に関する上記の説明は、ACPI Specification Rev. 1.0 を参考にしてあります。

# Power Management (省電力):

3 つのオプション、ユーザー定義 → 最小の省電力 → 最大の省電力を使用することができます。 デフォルトの設定はユーザー設定です。この項目により、省電力の種類を選択することができます。

「省電力」に対して選択されている設定が「ユーザー定義」の場合、このモードに対して30秒から1時間の間で任意の遅延を定義することができます。この時間の間に省電力イベントが起こらない場合、つまりこの時間の間にコンピュータがアクティブにならない場合、システムはサスペンドの省電力モードに入ります。CPUは完全に動作を停止します。

省電力に対して、3つのオプションがあります。

- ➤ ユーザー定義: 「ユーザー定義」は、電源モードにアクセスする際の遅延を定義します。
  - スタンバイモード:

無効  $\rightarrow$  30 秒  $\rightarrow$  1 分  $\rightarrow$  4 分  $\rightarrow$  10 分  $\rightarrow$  20 分  $\rightarrow$  30 分  $\rightarrow$  1 時間。デフォルトの設定は*無効*です。

#### **☞** HDD 電源ダウン:

無効 **→** 1 分 **→** 2 分 **→** 3 分 **→** 4 分 **→** 5 分 **→** 6 分 **→** 7 分 **→** 8 分 **→** 9 分 **→** 10 分 **→** 11 分 **→** 12 分 **→** 13 分 **→** 14 分 **→** 15 分。デフォルトの設定は*無効*です。

2 つの省電力モードが有効になっているとき、システムは最小のまたは最大の省電力に対してセットアップされます。

# ➤ 最小の省電力:

スタンバイモード: 1 時間 HDD 電源ダウン = 15 分

### ➤ 最大の省電力:

スタンバイモード: 30 秒 HDD 電源ダウン = 1 分

### Video Off Method:

ビデオを OFF にする "Blank Screen"、"V/H SYNC + Blank"、"DPMS Support"の3つの方法が可能です。デフォルトは"V/H SYNC + Blank"です。

この設定がスクリーンをシャットオフしない場合は"Blank Screen"を選んでください。モニタとビデオカードが DMPS 規格に対応する場合は"DPMS Support"を選択してください。

# Soft-Off by PBTN:

このアイテムは Instant-Off か Delay 4 Sec に指定できます。デフォルトは *Instant-Off* です。 システムが作動中に電源ボタンを 4 秒以上押しつづけると、システムはソフトオフ (ソフトウェ アによるパワーオフ) モードに変わります。これを電源ボタンオーバーライドと呼びます。

# Wake-Up by PCI card (PME) (PCI カード (PME) による呼び起し):

2つのアイテム、無効または有効を使用できます。デフォルトの設定は無効です。有効に設定されていると、PCIカードに対して起こるイベントは電源が停止したシステムを呼び起します。

# PowerOn by Ring/Lan (リング/Lan による電源オン):

2 つのアイテム、無効または有効を使用できます。デフォルトの設定は*無効*です。有効に設定されていると、LAN またはモデムリングに対して起こるイベントは電源が停止したシステムを呼び起します。

#### Modem Use IRQ:

モデムの IRQ を指定できます。8つのオプションが指定できます: $3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow NA \rightarrow 3$  に戻る。デフォルトは 3です。

# Resume by Alarm (アラームによる再開):

2 つのアイテム、無効または有効を使用できます。デフォルトの設定は*無効*です。有効に設定されていると、RTC (リアルタイムクロック) アラームがサスペンドモードからシステムを呼び起す日付と時間を設定することができます。

● Date (of Month) Alarm/ Time (hh:mm:ss) Alarm (日付 (月の) アラーム/ 時間 (hh:mm:ss) アラーム):

日付(月の)アラームと時間(hh:mm:ss)アラームを設定すると、発生するイベントは電源が停止したシステムを呼び起します。

### Reload Global Timer Events (グローバルタイマイベントの再ロード):

指定されたイベントのどれかが発生するとき、省電源モードに入るためのカウントダウンはゼロに戻ります。指定された非活動遅延(ドーズ、スタンバイ、サスペンドモード用に指定された時間)アクティビティがないと、その後でのみコンピュータが省電源モードに入るため、どのイベントでもコンピュータが経過した時間を再カウントする原因となります。再開イベントは、コンピュータが時間カウントを再開する原因となる操作、または信号です。

#### IRQ Wakeup Events (IRQ 呼び起しイベント):

次は IRQ(割り込み要求)の一覧です。I/O デバイスがオペレーティングシステムの注意を引きたいとき、IRQ を出します。オペレーティングシステムがその要求に応答する準備ができると、それ自体に割り込みサービスを実施します。

図 3-7B. IRQ 呼び起しイベントのセットアップメニュー

上のように、選択は有効か無効です。

無効に設定すると、アクティビティはシステムが省電源に入ることも呼び起すことも妨げません。 各アイテムには、2 つのオプション、無効 → 有効があります。

- ➤ IRQ3 (COM 2): デフォルトの設定は*有効*です。
- ➤ IRQ4 (COM 1): デフォルトの設定は有効です。
- ➤ IRQ5 (LPT 2): デフォルトの設定は*有効*です。
- ➤ IRQ6 (フロッピーディスク): デフォルトの設定は*有効*です。
- ➤ IRQ7 (LPT 1): デフォルトの設定は*有効*です。
- ➤ IRQ8 (RTC アラーム): デフォルトの設定は無効です。
- ➤ IRQ9 (IRQ2 Redir): デフォルトの設定は*有効*です。
- ➤ IRQ10 (予約済み): デフォルトの設定は*有効*です。.
- ► IRQ11 (予約済み): デフォルトの設定は有効です。
- ➤ IRQ12 (PS/2 マウス): デフォルトの設定は*有効*です。

- ➤ IRQ13 (コプロセッサ): デフォルトの設定は*有効*です。
- ➤ IRQ14 (ハードディスク): デフォルトの設定は*有効*です。
- ➤ IRQ15 (予約済み): デフォルトの設定は無効です。

# VGA:

2つのアイテム、オフまたはオンを使用できます。デフォルトの設定はオフです。オンに設定すると、VGA ポートで発生するイベントは電源が停止したシステムを呼び起します。

#### LPT & COM:

4 つのアイテム、なし  $\rightarrow$  LPT  $\rightarrow$  COM  $\rightarrow$  LPT/COM を使用できます。デフォルトの設定は *LPT/COM* です。LPT/COM に設定されていると、LPT (プリンタ) /COM (シリアル) ポートで発生するイベントは電源が停止したシステムを呼び起します。

#### HDD & FDD:

2つのアイテム、オフまたはオンを使用できます。デフォルトの設定はオンです。オンに設定すると、ハードディスクドライブまたはフロッピードライブポートで発生するイベントは電源が停止したシステムを呼び起します。

### PCI Master (PCI マスタ):

2つのアイテム、オフまたはオンを使用できます。デフォルトの設定はオフです。オンに設定すると、PCIマスタ信号で発生するイベントは電源が停止したシステムを呼び起します。

# 3-7. PNP/PCI Configurations Setup Menu

このメニューではPCI バスの INT# や IRQ、およびその他のハードウェアの設定を行います。



図 3-8A. PNP/PCI Configurations Setup Menu

#### Force Update ESCD:

Disabled (使用しない) と Enabled (使用する) の 2 つのオプションが設定できます。デフォルトは *Disabled* です。通常は Disabled のままにしておいてください。新しいアドオンカードを追加したことで競合が生じ、OS がブートできないなどの問題が発生したために、Setup を終了するときに ESCD をリセットしたい場合は、Enabled に設定してください。

#### パソコン豆知識: ESCD (Extended System Configuration Data)

ESCD にはシステムの IRQ、DMA、I/O ポート、メモリ情報が記録されます。これは Plug & Play BIOS の仕様であり機能です。

#### Resources Controlled By:

リソースを手動で制御する場合、割り込みを使用するデバイスの種類に従って、各システム割り 込みを次のタイプのどちらかに設定してください。

 $\nu$ ガシーISA デバイスは従来の PC AT バス仕様に対応しており、(シリアルポート 1 は IRQ4 といった)固有の割り込みを要求します。

*PCI/ISA PnP*デバイスは PCI または ISA バスアーキテクチャのどちらかのデザインで Plug & Play 規格に対応しています。

2つのオプション、[自動 (ESCD)] または [手動] を使用することができます。デフォルトの設定は[自動(ESCD)] です。Award Plug and Play BIOS には、すべてのブートおよびプラグアンドプレイ互換デバイスを自動的に構成する機能が搭載されています。[Auto(ESCD)] を選択すると、すべての割込み要求 (IRQ) フィールドは画面から消え、BIOS はそれらのフィールドを自動的に割り当てます。しかし、割込み要求を自動的に割り当てるときに問題が発生する場合、手動を選択して、その IRQ を PCI/ISA プラグアンドプレイにまたは従来の ISA カードに割り当てたり予約するように設定できます。

|   | gned to | PCI Device   | Item Help   |
|---|---------|--|---|
| IRQ-5 assi<br>IRQ-7 assi<br>IRQ-9 assi<br>IRQ-10 assi | gned to | PCI Device | Menu Level >> Legacy ISA for device compliant with the original PC AT hus specification, PCL/I PnP for devices compliant with the Plug and Play standa whether designed for PCI or ISA hus architecture |
|   |         |  |   |

図 3-8B. IRQ Resources Setup Menu

# PCI /VGA Palette Snoop:

Disabled か Enabled に設定できます。デフォルトは *Disabled* です。このオプションは BIOS が VGA のステータスをプレビューし、VGA カードのフィーチャーコネクタから MPEG カードに送られた情報を変更するのを可能にします。このオプションは MPEG カードの使用によってディスプレイが真っ黒になるという問題を解決します。

# PIRQ\_0 Use IRQ No. ~ PIRQ\_3 Use IRQ No.:

選択可能な値は Auto, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 です。デフォルトは Auto です。このアイテムでは PCI スロットにインストールされているデバイスの IRQ 番号を指定できます。つまり、PCI スロット (PCI スロット 1 から 6 まで) にインストールされているデバイスに特定の IRQ 番号を指定できるのです。この機能は、特定のデバイスに特定の IRQ を割り当てたい場合に便利です。

例えば、他のコンピュータで今まで使用していたハードディスクを使用したい時、Windows® NT 4.0を再インストールしたくない場合、新しいコンピュータにインストールされているデバイスの IRQ を指定すれば、前のコンピュータの設定がそのまま利用できます。

この機能は PCI の設定の記録と固定ができる OS でのみ使用してください。PIRQ (VIA VT82C686B チップセットからの信号) のハードウェアレイアウト、INT 番号 (PCI スロットの IRQ 信号)、およびデバイス間の関係については下の表を参照してください。

| 信号                | PCI<br>スロット<br>1 | PCI<br>スロット<br>2 | PCI<br>スロット<br>3 | PCI<br>スロット<br>4 | PCI<br>スロット<br>5 | PCI<br>スロット<br>6 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PIRQ_0 Assignment | INT A            | INT B            | INT B            | INT D            | INT C            | INT D            |
| PIRQ_1 Assignment | INT B            | INT D            | INT A            | INT A            | INT D            | INT B            |
| PIRQ_2 Assignment | INT C            | INT C            | INT D            | INT B            | INT A            | INT C            |
| PIRQ_3 Assignment | INT D            | INT A            | INT C            | INT C            | INT B            | INT A            |

- USB は INT D を使用します。
- それぞれの PCI スロットには、4 つの INT 番号 (INT A ~ INT D)があります。また AGP スロットには2 つの INT 番号 (INTAと INT B) があります。

# 注意

- PCI スロット1と AGP スロットで IRQ 信号を共有します。
- PCI-4 と USB コントローラは IRQ を共有します。
- 互いに IRQ を共有する PCI スロットに同時に 2 枚の PCI カードをインストールするときには、OS と PCI デバイスドライバが IRQ 共有機能に対応していることを確認してください。
- PCI スロット 5 は HPT 370A IDE コントローラと IRQ 信号を共有します (Ultra DMA 100 仕様に対応)。 HPT 370A IDE コントローラのドライバによって、他の PCI デバイスとの IRQ 共有が必要になります。PCI スロット 5 にこの IRQ 共有機能をサポートしていない PCI カードをインストールすると、問題が発生します。また、Windows® NT など、周辺機器が IRQ 信号を共有できない OS の場合は、PCI カードを PCI スロット 5 にインストールすることはできません。 (KG7-RAID のみ)
- HPT 370A IDE コントローラは高速、高性能な大量データ保存装置に対応するように設計 されています。したがって、CD-ROM などで、ATA/ATAPI インタフェースを使用する非ディ スクデバイスは HPT 370A IDE コネクタ (IDE3 & IDE4) に接続しないようお勧めします。 (KG7-RAID のみ)

# 3-8. PC Health Status

また、ファンの回転速度や電圧をチェックしたりすることもできます。この機能はシステムの重要なパラメータを監視するのに非常に便利です。



図 3-9. PC Health Status Screen Shot

# CPU protect for CPUFan Off (CPU ファンをオフにした場合の CPU の保護):

2 つのオプション、無効または有効を利用できます。初期値の設定は無効です。CPU ファンが回転していないときに、有効に設定すると、システムは直ちにシャットダウンされ、CPU ファンを交換するか修理する必要が出てきます。

このアイテムによって、BIOS はプロセッサのファンが回転しているかいないかをけんしゅるすることができます。システムの起動時に CPU のファンが回転していない場合、BIOS はシステムを強制的に遮断します。CPU のファンが正常に回転している場合、システムは正常に動作します。使用中に CPU ファンが突然回転を止めた場合、BIOS はシステムを遮断することができません。従って、オペレーティングシステムの元でシステムを監視したり遮断することのできる他のアプリケーションを使用するようにお勧めします。BIOS は、ブートシーケンスの元でこの状況を監視することしかできません。

# All Voltages, Fans Speed and Thermal Monitoring:

CPU と環境の温度 (TCPU1 と TSYS1 を使って検温します)、ファンの回転速度 (CPU ファンとシャーシファン) を表示します。これらの値は変更できません。

次のアイテムはシステムの電源の電圧を示しています。この値も変更できません。

# 注意

温度、ファンの回転速度、電圧を測定するためのハードウェア監視機能を有効にする場合は、294H から 297H までの I/0 アドレスを使用します。ネットワークアダプタ、サウンドカード、またはこれらの I/0 アドレスを使用する可能性のあるアドオンカードが装着されている場合は、競合を避けるためにアドオンカードの I/0 アドレスを調整してください。

# 3-9. Load Fail-Safe Defaults

このオプションで Enter キーを押すと、次のようなメッセージが表示されます。

#### Load Fail-Safe Defaults (Y/N)? N

Y を押すと、最適なパフォーマンスを実現するために最も安定した BIOS のデフォルト値が読み込まれます。

# 3-10. Load Optimized Defaults

このオプションで Enter キーを押すと、次のようなメッセージが表示されます。

### Load Optimized Defaults (Y/N)? N

Y を押すと、最適なパフォーマンスを実現するための工場設定値であるデフォルト値が読み込まれます。

# 3-11. Set Password

Set Password: セットアップメニューに入ることはできますが、オプションを変更することはできません。この機能を選択すると、画面中央に次のようなメッセージが表示されます。

#### ENTER PASSWORD:

8 文字以内でパスワードをタイプし、Enter キーを押します。古いパスワードは、今回タイプしたパスワードによって CMOS メモリから削除されます。パスワードを確認するために、再度同じパスワードを入力して Enter キーを押してください。

また Esc キーを押すと、この機能をキャンセルすることができます。

パスワードを無効にするには、パスワードの入力を求められたときに Enter キーを押してください。パスワードを無効にするかどうかを確認するメッセージが表示されます。パスワードが無効になると、システムがブートして自由に Setup ユーティリティに入ることができるようになります。

#### PASSWORD DISABLED.

パスワードを有効にすると、Setup ユーティリティに入るたびに毎回パスワードの入力を求められます。これによって、システムの設定を許可されていないユーザから保護することができます。

さらに、システムをリブートするたびに毎回パスワードの入力を求められます。これによって、 コンピュータを許可されていないユーザから保護することができます。

パスワードの種類は、BIOS Features Setup Menu とその Security オプションで指定できます。Security オプションを System に設定すると、ブート時と Setup に入るときにパスワードの入力が求められます。Setup に設定すると、Setup に入るときにのみパスワードの入力が求められます。

# 3-12. Save & Exit Setup

このオプションで Enter キーを押すと、次のようなメッセージが表示されます。

# Save to CMOS and EXIT (Y/N)? Y

Yを押すと、各メニューで行った変更内容を CMOS に保存します。 CMOS はコンピュータの電源を切ってもデータを維持するメモリ内の特殊なセクションです。次回コンピュータをブートすると、BIOS は CMOS に保存された Setup の内容でシステムを設定します。変更した値を保存したら、システムは再起動されます。

# 3-13. Exit Without Saving

このオプションで Enter キーを押すと、次のようなメッセージが表示されます。

# Quit without saving (Y/N)? Y

変更内容を保存せずに Setup を終了します。この場合は、以前の設定内容が有効となります。これを選択すると、Setup を終了してコンピュータを再起動します。

RAID 設定ガイド 4-1

# 第4章 RAID 設定ガイド

RAID の紹介と概念については、Webサイトの Technological Terms をお読みください。または、インターネット上で関連情報を検索してください。このマニュアルには記載されていません。

# 4-1. KG7-RAID 上の RAID 機能

KG7-RAID はストリッピング (RAID 0)ミラーリング (RAID 1)、ストリッピング/ミラーリング (RAID 0+1)オペレーションに対応します。ストリッピングオペレーションでは、ドライブが平行 に読み出し/書き込みを行い、性能を向上させます。ミラーリングオペレーションでは、は完全 なバックアップコピーを作成します。ストリッピング/ミラーリングオペレーションは読み/書き の性能を高め、エラー制御を可能にしますが、そのためには4台のハードディスクを必要とします。

# 4-2. KG7-RATD の RATD 設定

BIOS セットアップの Advanced BIOS Features に入ります。First Boot Device, Second Boot Device, Third Boot Device の設定を変更し ATA100RAID を読み出します。図 4-1 を参照下さい。





図 4-1. BIOS の RAID 設定

4-2 第4章

# 4-3. BIOS の設定メニュー



システムを再ブートします。システムをブートしている間に〈*CTRL*〉と〈*H*〉キーを押すと、BIOS 設定メニューに入ります。BIOS 設定ユーティリティの主メニューは以下のように表示されます。

メニューのオプションを選択するには、次の手順を実行します。

- F1 を押して、配列状態を表示します。
- ↑↓(上、下矢印)を押して、確認または修正したいオプションを選択します。
- Enter を押して、選択を確認します。
- Esc を押して、トップメニューに戻ります。

#### 注意


RAID 0 (ストライピング) アレイまたは RAID 0+1 アレイを作成したい場合、ハードディスクのすべてのデータがまず消去されます! RAID アレイを作成する前に、ハードディスクのデータのバックアップをお取りください。RAID 1 (ミラリング) アレイを作成したい場合、どのハードディスクがソースディスクでどのハードディスクが宛先ディスクなのかを確認してください。これを間違えると、空のデータをソースディスクにコピーすることになり、どちらのハードディスクも空になってしまうことになります!

*RAID 設定ガイド* 4-3

# 4-3-1. オプション 1: RAID の作成

このアイテムにより、RAID アレイを作成することができます。

主メニューからその機能を選択した後、〈Enter〉キーを押すと以下に示すようなサブメニューに入ります。



#### アレイモード:

このアイテムにより、希望のアレイに対する適切な RAID モードを選択することができます。4つのモードを選択できます。

#### 注意

RAID アレイを定義するとき、同じブランドおよび同じモデルのハードディスクを接続するよう強く推奨します。

#### ● 性能を重視する場合はストライピング (RAID 0):

このアイテムは、高い性能が求められる場合に推奨されます。少なくとも 2 枚のディスクが必要です。

# ➡ データのセキュリティを重視する場合はミラー (RAID 1):

このアイテムは、データのセキュリティが求められる場合に推奨されます。少なくとも2枚のディスクが必要です。

# ■ ストライピング + ミラー (RAID 0+1):

このアイテムは、データのセキュリティと高い性能が求められる場合に推奨されます。ストリップアレイでミラリングが可能です。4 基のドライブが必要です。

# ■ スパン (JBOD):

このアイテムは、冗長や性能機能を使用せずに、大きな容量が求められる場合に推奨されます。少なくとも 2 枚のディスクが必要です。

#### 注意

RAID 1 を作成するように選択したとき、ソースディスクは空ではありません。**ミラーディスクを複製して**データを宛先ディスクにコピーする必要があります。さもなければ、物理データではなく、パーティションテーブルを宛先ディスクにコピーするだけです。

# ディスクドライブの選択:

このアイテムにより、RAID アレイとともに使用できるディスクドライブを選択することができます。

# ストライプサイズ:

このアイテムにより、RAID アレイのブロックサイズを選択することができます。5 つのオプション、4K、8K、16K、32K、64K があります。

### 作成プロセスのスタート:

選択を行った後、このアイテムを選択して〈Enter〉を押すと作成が開始されます。

# 4-3-2. オプション 2: RAID の削除

このアイテムにより、この IDE RAID コントローラカード上の RAID アレイを削除することがで きます。


**注:** この選択を選択して確認すると、ハードディスクに保存されたデータはすべて失われます (パーティション全体の構成も削除されます)。

# 4-3-3. オプション 3: ミラーアレイの再構築

このアイテムにより、「**ミラーディスクアレイ**」に備えて再構築したいディスクを選択することができます。

主メニューで希望する機能を選択した後、〈Enter〉キーを押すと以下に示すようにサブメニューを入力することができます。

RAID 設定ガイド 4-5



#### ■ ソースディスクの選択:

このアイテムは、ソースディスクを選択するためのものです。**ソースディスクのサイズは、 目標ディスクより小さくなければなりません。** 

#### ● 目標ディスクの選択:

このアイテムは、目標ディスクを選択するためのものです。目標ディスクのサイズは、ソースディスクの 1 枚より小さくなければなりません。

# ● 複製プロセスのスタート:

このアイテムを選択すると、BIOS 設定は 30 分費やして複製を実行します。お待ちになるか、〈Bsc〉を押してキャンセルしてください。

# 4-3-4. オプション 4: 予備ディスクの追加

以下は、予備ディスクを追加するための手順です。

- 1. メニューゾーンで、「**4. 予備ディスクの追加**」を選択し、〈**Enter**〉を押して確認します。
- 2. ポップアップサブインターフェイスのメニューゾーンで、「1. **ミラーアレイの選択: なし**」を選択し、〈**Enter**〉を押して確認します。
- 3. 確認されたチャンネル状態ゾーンで、ミラーアレイを選択し、〈Enter〉を押して確認します。
- 4. ポップアップサブインターフェイスのメニューゾーンで、「**2. 予備ドライブの選択: なし**」を選択し、〈**Enter**〉を押して確認します。

5. 確認されたチャンネル状態ゾーンで、追加する予備ディスクを選択し、〈Enter〉を押して確認します。

# 4-3-5. オプション 5: 予備ディスクの削除


以下は、予備ディスクを削除するための手順です。

- 1. メニューゾーンで、「5. **予備ディスクの削除**」を選択し、〈Enter〉を押して確認します。
- 2. ポップアップサブインターフェイスのメニューゾーンに、「**1. ミラーアレイの選択: なし**」 アイテムが表示されます。
- 3. 確認されたチャンネル状態ゾーンで、削除する予備ディスクを選択し、〈Enter〉を押して確認します。

# 4-3-6. オプション 6: ディスクモードの設定

このアイテムにより、ハードディスクに対するドライブ転送モードを選択することができます。上/下矢印を使用して、「ディスクモードの設定」するためのメニューオプションを選択し、〈Enter〉を押します。チャンネル状態で、設定したいチャンネルを選択し、〈Enter〉を押すと、かっこ内にアスタリスクマークが表示され、チャンネルの選択が行われたことを示します。ポップアップメニューからモードを選択します。PIO 0  $^{\circ}$  4、MW DMA 0  $^{\circ}$  2、UDMA 0  $^{\circ}$  5 から選択することができます。

# 4-3-7. オプション 7: ブートディスクの設定



このアイテムにより、ハードディスクの間でブートディスクを選択することができます。

# 注意

このアイテムは、必要なときだけ表示されます。

上/下矢印を使用して「ブートディスクの設定」を行うためのメニューオプションを選択し、 〈Enter〉を押します。チャンネル状態で、ブート可能なディスクとして設定したいチャンネルを 選択し、〈Enter〉を押すと、かっこ内にアスタリスクマークが表示され、チャンネルの選択が行われたことを示します。 4-8 第4章



# 第5章 HPT 370A ドライバのインストール

以下に、さまざまなオペレーティングシステム下におけるドライバのインストール手順を示します。

# 5-1. DOS®

この IDE RAID BIOS は、ソフトウェアドライバなしで DOS® 5.x (以降)および Windows® 3.1xをサポートしています。

# 5-2. Windows® 98 SE



手順 1: Windows® 98 SE オペレーティングシステムをインストールし正常に再起動した後、[コントロール パネル] → [システム プロパティ] → [デバイス マネージャ] に移動します。ドライバがまだインストールされていないことが表示され、[その他のデバイス] の元に [? PCI 大容量記憶コントローラ] というデバイスがあります。

手順 2: KG7-Lite/KG7/KG7-RAID CD を CD-ROM ドライブに挿入します。プログラムが自動的 に実行されます。自動的に実行されない場合、CD のロケーションに移動し CD のルートディレクトリで実行ファイルを実行します。正常に実行されると、以下の画面が表示されます。



手順 3: カーソルを [HPT 37X ドライバ] に 移動し、これをクリックします。次の画面に 進んでください。



**手順 4.** [InstallShield ウィザード] が表示され、しばらくすると次の画面に進みます。

5-2 第 5 章



**手順 5:** ようこその画面とそのダイアログボックスが表示されます。[**次へ**] をクリックして、続行します。



**手順 6:** プログラムはドライバのインストールを開始し、インストールしたファイルのパーセンテージが表示されます。



**手順 7.** Windows はドライバのインストールを完了しました。[**終了**] をクリックして、インストールを完了します。



手順 8: チェックボックスで [はい、今すぐ コンピュータを再起動します] を選択して [終了] をクリックし、コンピュータを再起動 してドライバの更新を終了します。



手順 9: システムを再起動した後、[コントロール パネル] → [システム プロパティ] → [デバイス マネージャ] に移動します。新しいドライバが [SCSI コントローラ] という項目の下にインストールされていることが分かります。

# 5-3. Windows<sup>®</sup> 2000

手順 1: KG7-Lite/KG7/KG7-RAID CD をお使いの CD-ROM ドライブに挿入します。プログラムが自動的に実行されます。自動的に実行されない場合、CD のロケーションに移動しCD のルートディレクトリで実行ファイルを実行します。正常に実行されると、以下の画面が表示されます。



手順 2:カーソルを HPT 37X ドライバ に移動し、これをクリックします。次の画面に進みます。



手順 3:InstallShield ウィザード が表示され、しばらくすると次の画面に進みます。



手順 4:ようこその画面とそのダイアログボックスが表示されます。[**次へ**] をクリックして、続行します。



手順 5: [ディジタル署名が見つかりません] メニューが表示されます。 [はい] をクリックして続行します。



手順 6:Windows はドライバのインストール

を完了しました。[**終了**] をクリックしてインストールを終了します。



**手順 7:** チェックボックスで [**はい、今すぐコンピュータを再起動します**] を選択して [**終了**] をクリックし、コンピュータを再起動してドライバの更新を終了します。



手順 8: [ディジタル署名が見つかりません] メニューが表示されます。 [はい] をクリックして続行します。



手順 9: [コントロール パネル] → [システム プロパティ] → [デバイス マネージャ] に移動します。ドライバが [SCSI および RAID コントローラ] という項目の下にインストールされていることが分かります。

# ドライバのインストール (初めて Windows® 2000 をインストールする間)

注:標準の手順に従って Windows® 2000 をインストールしてください。

- 1. セットアップ手順の最初の部分で、Windows® 2000 は **F6** キーを押して追加デバイスを指 定するようにユーザーに確認を求めます。**F6** キーを押すと、Windows はセットアップを 続行します。それから数分間、さまざまなデバイスのリスティングをスクロールします。 **S** キーを押してデバイスを追加するように求めます。
- 2. **S** キーを押して、HPT 370A ドライバディスケットを挿入します。確認を求められたら 〈**Enter**〉を押します。Windows® 2000 が HPT 370A ドライバをインストールします。
- 3. Windows<sup>®</sup> 2000 は操作を続行して、インストール手順を完了します。

# 第6章 HPT 370A RAID 管理者インストールガイド

ディスクアレイデバイス情報を表示するオンスクリーンの監視機能を有効にするには、システムに [HPT 370A RAID **管理者**] をインストールする必要があります。この管理者の主な機能を、以下で説明します。

- 1. 管理者により、ユーザーは HPT 370A コントローラに接続されている HDD の状態を監視する ことができます。RAID タイプと状態オンスクリーンを表示することができます。
- 2. これは Windows 環境で RAID 機能の任意のモードを直接作成するため、BIOS モードで RAID 機能を作成するよりも簡単で親しみやすくなっています。

KG7-Lite/KG7/KG7-RAID CD を CD-ROM ドライブに挿入してください。プログラムが自動的に実行されます。自動的に実行されない場合、CD のロケーションに移動し CD のルートディレクトリで実行ファイルを実行します。正常に実行されると、以下の画面が表示されます。.



**手順 1:**カーソルを[HPT 37X RAID 管理者] に移動し、これをクリックして、次の手順に進みます。



**手順 2:InstallShield Wizard** が表示され、 しばらくすると次の画面に進みます。



**手順 3:**ようこその画面とそのダイアログボックスが表示されます。[**次へ**]をクリックして、続行します。



手順 4:ソフトウェア使用許諾契約書画面が表示されたら、それを読み、「はい」をクリ

6-2 第6章

ックして続行します。



手順 5:これで、希望する宛先ロケーションに対するフォルダを選択することができます。宛先ロケーションとして、デフォルトのフォルダを使用するようにお勧めします。フォルダを確認したら、[次へ]をクリックして続行します。



手順 6: これで、プログラムフォルダを選択することができます。セットアップウィザードは、一覧表示されたこれらのプログラムフォルダにプログラムアイコンを追加します。 [次へ]をクリックして、続行します。



**手順 7:**システムはファイルのコピーを開始 します。画面にパーセントバーが表示されま す。



手順 8:インストールが完了したら、チェックボックスで [はい、今すぐコンピュータを 再起動します] を選択して [終了] をクリックし、セットアップを終了します。



**手順 9:**システムが再起動したら、上に表示されるこの [RAID **管理者**] プログラムを実行することができます。



RAID 管理者画面がポップアップ表示されます。ショートカットアイコンはツールバーに表示されることにご注意ください。このアイコンは、画面の右上隅でアイコンの「最小化」

をクリックした後に、画面に再び呼び出すために使用されます。このショートカット亜献は、[**終了**] アイコンをクリックした後に表示されなくなります。

表示されなくなります。 これで、RAID 管理者画面が表示されます。 現在のデバイス割り当てが一目で見ること ができます。カーソルを表示したいドライブのアイコンに移動し、それをクリックします。

下の画面は、HPT 370A コントローラに接続されている 2 台の HDD を表示します。それぞれの HDD アイコンをクリックすると、HDD に関する詳細を入手することができます。



下の画面には、RAID に関する詳細の入手方法が示されています。[**ヘルプ**] フォルダを選択してから、[**索引**] を選択すると、RAID 操作、設定などに関する詳細を読むことができます。



6-4 第 6 章

# 注意

RAID 管理者メイン画面は、RAID 管理者ソフトウェアバージョン情報を示しますが、このバージョンはお手元の CD バージョンとは異なります。どのバージョンを使用しても問題はありませんが、このソフトウェアの最新バージョンを使用したい場合、当社の WEB サイトまたは FTP サーバーにアクセスして、リリースされた新しいバージョンがないかチェックすることができます。

# 付録 A. Windows® 98 SE & Windows® 2000 の場合の VIA 4 in 1 ドライバのインストール

Windows® 98 SE または Windows® 2000 をインストールした後、VIA 4 in 1 ドライバをインストールする必要があります。このインストール方法の段階的な指示は、次節で説明されています。

# 注意

Windows® 98 SE & Windows® 2000 をインストールした後、ディスプレイの画質は 640\*480 および 16 色に設定されているために落ちます。最高の画面キャプチャ品質を得るには、VGA ドライバをインストールし、True Color を使用して 800\*600 にデスクトップを設定してください。

### 注意

Windows® 2000 オペレーティングシステムの元で、Service Pack 2 (SP2) または最新のサービスパックをお求めになり最高のシステム性能を得てください。SP2 は、Microsoft® WEB サイトでダウンロードすることができます。

#### 注意

Windows® 98 SE または Windows® 2000 オペレーティングシステムの詳細は、本書では提供されていません。Windows® 98 SE または Windows® 2000 のインストール、操作、設定で問題が発生した場合、Windows® 98 SE または Windows® 2000 ユーザーズマニュアル、またはMicrosoft® Corporation が提供するその他のデータベースを参照してください。

KG7-Lite/KG7/KG7-RAID CD を CD-ROM ドライブに挿入してください。プログラムが自動的に実行されます。自動的に実行されない場合、CD のロケーションに移動し CD のルートディレクトリで実行ファイルを実行します。正常に実行されると、以下の画面が表示されます。.



**手順 1:**カーソルを[VIA 4in1 ドライバ]に移動し、これをクリックします。次の画面に進みます。



**手順 2:** [InstallShield Wizard]が表示され、 しばらくすると次の画面に進みます。

A-2 付錄A



**手順 3**:ようこその画面とそのダイアログボックスが表示されます。[**次へ**]をクリックして、続行します。



**手順 4:**Service Pack の「**説明ファイル**」画 面が表示されます。[**はい**] をクリックして 続行します。



手順 5:[標準インストール] または [高速インストール] を選択して、VIA 4-in-1 ドライバをインストールすることができます。 [高速インストール] を選択した場合、この


ドライバは最新の 4-in-1 ドライバを検出し てインストールします。

VIA ドライバをアップグレードしているユーザーの場合、[**高速インストール**] モードを使用して 4-in-1 をインストールするようにお勧めします。 4-in-1 は必要なドライバを自動的に検出して更新します。次の手順で、[標準インストール] モード手順を説明いたします。



手順 6:このセットアッププログラムは、4種類のドライバをインストールします。どのドライバをインストールしたいかチェックしてください。項目を選択するとき、[次へ] ボタンをクリックして続行してください。

(Windows® 98 SE)



手順 6: このセットアッププログラムは、3種類のドライバをインストールします。どのドライバをインストールしたいかチェックしてください。項目を選択するとき、[次へ] ボタンをクリックして続行してください。

(Windows® 2000)



**手順 7: [VIA ATAPI ベンダーサポートドライバのインストール**] を選択し、**[次へ**] ボタンをクリックして続行します。(Windows® 98 SE)



手順 7: [VIA ATAPI PCI IDE バスドライバの インストール] を選択し、[次へ] ボタンを クリックして続行します。(Windows® 2000)



手順 8: [クリックして DMA モードを有効にする] をクリックしてから、[次へ] ボタンをクリックします。(Windows® 98 SE)



手順 9: [VIA AGP VxD in Turbo モードのインストール] をクリックしてから、 [次へ] ボタンをクリックします。 (Windows® 98 SE)

# 注:[標準] および [Turbo] モードの間 の相違

[Turbo] モードをインストールすると、グラフィックスカードの速度と性能が向上し、[標準] モードではシステムの安定性が増します。



手順 8: [AGP 4X/133 ドライバのインストール] を選択してから、[次へ] ボタンをクリックします。(Windows® 2000)

A-4 付錄A



手順 10: [VIA IRQ Routing Miniport ドライ バのインストール] を選択してから、[次へ] ボタンをクリックします。(Windows® 98 SE)



**手順 11:**インストーラが、インストールプログレスのパーセンテージを示します。

(Windows® 98 SE)

**手順 9:**インストーラが、インストールプログレスのパーセンテージを示します。

(Windows® 2000)



手順 12:インストールが完了すると、インストーラはコンピュータを再起動するように 求めます。[はい、今すぐコンピュータを再起動します] を選択してから [終了] をクリックし、コンピュータを再起動してドライバの更新を終了するようにお勧めします。


(Windows® 98 SE)

手順 10:インストールが完了すると、インストーラはコンピュータを再起動するように求めます。[はい、今すぐコンピュータを再起動します] を選択してから [終了] をクリックし、コンピュータを再起動してドライバの更新を終了するようにお勧めします。その後、[終了] ボタンをクリックしてコンピュータを再起動し、ドライバの更新を終了します。(Windows® 2000)

★ 下の説明は、Windows® 98 SE 用のものです。

お使いのコンピュータシステムが再起動するとき、Windows® 98 SE は更新プロセスを開始して、複数の新しいハードウェアデバイスを検出して更新します。Windows® 98 SE を再起動するとき、CD-ROM ドライブは更新プロセスで検出されません。プロンプトダイアログボックスが Windows® 98 SE CD を CD-ROMドライブに挿入するように求めてきても、このメッセージを無視して次の手順に進んでください。

手順 13:その後、[システムプロパティ] をチェックして、デバイスが正しくインストールされているかどうか調べることができます。(Windows® 98 SE)



**手順 11:**その後、[**デバイス マネージャ**] をチェックして、デバイスが正しくインストールされているかどうか調べることができます。(Windows® 2000)

A-6 付錄A



# 付録 B. Windows® 98 SE & Windows® 2000 の場合の AMD AGP ミニポートドライバのインストール


CD-ROM ドライブに KG7-Lite/KG7/KG7-RAID CD-Title を挿入すると、プログラムが自動的に実行します。実行しない場合、この CD-Title の主ディレクトリにある実行ファイルを実行することができます。プログラムが実行されると、以下の画面が表示されます。

いずれにせよ、最初に VIA サービスパックをインストールし、その後 AMD AGP ミニポートドライバをインストールするか、またはこの順序を逆にします。



**手順 1:** カーソルを [AMD AGP Miniport Driver] に移動し、それをクリックします。 次の画面が表示されます。

その後、言語メニューが表示されます。希望 の言語を選択するか、「**英語**」を選択して続 行しま(Windows® 98 SE **専用**)



手順 2: ようこその画面とそのダイアログボックスが表示されます。[次へ] をクリックして続行します (Windows® 98 SE & Windows® 2000)。




手順 3: インストールが完了したら、インストーラがコンピュータを再起動するように求めます。[終了] をクリックして、インストーラを終了し、コンピュータを再起動してドライバをロードします (Windows® 98 SE)。



**手順 3:** ファイルをコピーしている状態が表示されます (Windows® 2000)。

B-2 付録 B



手順 4: インストールが完了すると、インストーラはコンピュータを再起動するように求めます。[OK] をクリックしてコンピュータを再起動し、ドライバをロードします(Windows® 2000)。

# 付録 C. VIA Hardware Monitor System のインストール

VIA Hardware Monitor System は PC の自己診断システムです。これは電源電圧、CPU およびシステムファンの速度、CPU およびシステム温度を含む複数の繊細なアイテムを監視して PC ハードウェアを保護します。こうしたアイテムはシステムの操作に重要ですので、エラーは PC に致命的なダメージを与えることがあります。1 つのアイテムでも基準を超えると、警告メッセージが表示され、正しい処置をとるようユーザーに促します。

以下、VIA Hardware Monitor System のインストールおよび使用方法について説明します。CD-ROM ドライブに KG7-Lite/KG7/KG7-RAID CD を挿入してください。するとプログラムが自動的に起動されるはずです。起動されない場合は、CD-ROM のメインディレクトリから手動で実行ファイルを起動してください。プログラムが起動されたら、のような画面が表示されます。



ステップ 1: [Utility]をクリックしてください。



ステップ 2: [VIA Hardware Doctor]をクリックすると、VIA Hardware Monitor System Utility のインストールが開始されます。

C-2 付録 C



**ステップ 3**: インストールシールドが読み込まれます。



ステップ 4: [ようこそ]の画面が表示されます。 "次へ]をクリックして、作業を続行してください。



ステップ 5: ドライバをインストールするフォルダを選択します。デフォルトのフォルダを使用されるようお勧めします。フォルダを確認したら、 [次へ]をクリックしてください。



ステップ 6: プログラムフォルダの名前を選択することができます。デフォルトのフォルダを使用されるようお勧めします。フォルダ名を確認したら、[次へ]をクリックしてください。

必要なドライバのインストールが開始されます。




**ステップ 7:** インストールの進行状況が表示されます。



インストールが完了すると、インストーラがコンピュータを再起動するように求めます。[OK] をクリックしてコンピュータを再起動し、ドライバをロードしてください (Windows® 2000 のみ)。

インストールが完了すると、インストーラはインストール手順を自動的に終了します。



**ステップ 8:** このプログラムは、スタートツール バーのプログラムから起動することもできます。 [VIA HM] **→** [VIA Hardware Monitor]を選択すると、次の画面が表示されます。 C-4 付録 C

ステップ 9: これは VIA Hardware Monitor System ユーティリティの画面です。ここにはシステムの温度、電圧、ファン速度などの情報が表示されます。いくつかのアイテムについては、警告値を設定することができます。



# 付録 D. BIOS の更新について

ここでは、例として SE6 マザーボードを使用することにします。その他のモデルに関しても、同じ手順に従ってください。

まず、マザーボードの型番とバージョン番号をお確かめください。これはどれかのスロット、またはマザーボードの背面にあります。各マザーボードには、下の写真に示すように、常に同じ場所にラベルが貼られています。



2. 現在の BIOS ID を確認します。



D-2 付錄D

この場合は、現在のBIOS ID は "00"です。最新のBIOS がインストールされている場合は、 更新する必要はありません。BIOS が最新のバージョンでない場合にのみ、次のステップにし たがってください。

3. 弊社の Web サイトから正しい BIOS ファイルをダウンロードします。

# [ SE6 ]

# Filename:

# NOTE:

SE6SW.EXE

Date: 07/06/2000

ID: SW

- Fixes SCSI HDD detection problem when booting from SCSI CD-ROM and executing FDISK.
- Supports 512MB memory modules.
- Sets the In-Order Queue Depth default to 4, increasing the integrated video performance.
- 4. ダウンロードファイルをダブルクリックすると、.bin ファイルに解凍されます。

LHA's SFX 2.13S (c) Yoshi, 1991 SE6\_SV.BIN

5. ブートディスクを作成し、必要なファイルをコピーします。



ブートディスクはエクスプローラか DOS プロンプトで作成できます。

[c:\]format a: /s

システムをフォーマットしてフロッピーディスクに転送し、BIOS フラッシュユーティリティ (awdflash, exe)と圧縮解凍した BIOS バイナリファイルの 2 つのファイルをコピーします。

#### 6. フロッピーからのブート

BIOS 設定画面で、First boot device を **"floppy"** にし、フロッピーから起動できるようにします。







D-4 付録D

7. 純粋な DOS モードで BIOS を更新します

A:\>awdflash se6\_sw.bin /cc /cd /cp /py /sn /cks /r\_

フロッピーでブートが完了したら、以下のコマンドに従いフラッシュユーティリティを実行します。

### 注意

BIOS の更新をするときは、上記の "awdflash" の後のパラメータを使用することを強く推奨します。上記パラメータ無しで、ただ "awdflash se6\_sw.bin" というようにタイプすることはしないでください。

### 注意

Award のフラッシュユーティリティは Windows® 95/98 SE または Windows® NT の環境かでは 完了できないので、純粋の DOS®環境にいなければなりません。

どのBIOS ファイルがご利用のマザーボードで使用できるかをチェックし、間違ったBIOS ファイルでフラッシュしないようお勧めします。さもなければ、システムの誤動作を招きます。

#### 注意

KG7-Lite/KG7/KG7-RAID マザーボードのBIOS をフラッシュする場合は、Version 7.52Cよりも古いバージョンの Award flash memory writer は使用しないでください。これよりも古いバージョンを使用すると、フラッシュに失敗したり、問題が発生したりします。

### 注意

更新中はその状態が白いブロックで表示されます。最後の4つは青色のブロックで表示され、BIOS ブートブロックを示します。BIOS ブートブロックは、BIOS 更新においてBIOS が完全に壊れてしまうことを防ぎます。この部分は毎回更新される訳ではありません。BIOS 更新中にデータが壊れてしまっても、このBIOS ブートブロックの部分はそのまま残ります。これにより、システム自体は最低限フロッピーからのブートをすること可能にしています。この機能によって、お客様は販売店のテクニカルサポートに依頼することなく、BIOS の書きこみを再度行うことができます。

# 付録 E. トラブルシューティング

# マザーボードトラブルシューティング

### Q & A:

- Q: 新しい PC システムを組み立てるときに CMOS をクリアする必要がありますか?
- A: はい、新しいマザーボードを装着する際に、CMOS をクリアすることを強くお薦めします。CMOS ジャンパをデフォルトの 1-2 のポジションから 2-3 のポジションに移し、2,3 秒待ち、そして元に戻してください。システムをはじめて起動するとき、ユーザーズマニュアルを参照し、Load Optimized Default を呼び込んでください。
- Q: BIOS 更新中にハングアップしてしまったり、間違った CPU パラメータを設定してしまった場合にはどうしたらよいでしょうか?
- A: BIOS 更新の失敗や、CPU パラメータ設定間違いによるシステムのハングアップするときは、 常に CMOS クリアを行ってサイド起動させてみてください。
- Q: テクニカルサポートからの迅速な回答をえるにはどうしたらよいですか?
- A: このマニュアルの章にある、テクニカルサポートフォームの記述内容に従って記述してください。

動作に問題がある場合、弊社のテクニカルサポートチームが問題をすばやく特定して適切なアドバイスができるよう、テクニカルサポート用紙には、問題に関係のない周辺機器を記入せずに、重要な周辺機器のみを記入してください。記入後は、テクニカルサポートから回答を得られるよう、製品を購入したディーラーまたは販売店にFaxしてください(下の例を参照してください)。

- **例1:** マザーボード (CPU, DRAM, COAST などを含む)、HDD、CD-ROM、FDD、VGA CARD、VGA カード、MPEG カード、SCSI カード、サウンドカードなどを含むシステムが起動できない場合、以下の手順に従ってシステムの主なコンポーネントをチェックしてください。最初に、VGA カード以外のすべてのインタフェースカードを取り外して再起動してください。
  - ☞ それでも起動しない場合

他のブランドまたはモデルの VGA カードをインストールして、システムが起動するかどうか試してみてください。それでも起動しない場合は、テクニカルサポート用紙(主な注意事項参照) に VGA カードのモデル名、マザーボードのモデル名、BIOS の ID 番号、CPU の種類を記入し、"問題の説明"欄に問題についての詳しい説明を記入してください。

#### ☞ 起動する場合

取り除いたインタフェースカードを1つ1つ元に戻しながら、システムが起動しなくなるまでシステムの起動をチェックしてください。VGAカードと問題の原因となったインタフェースカードを残して、その他のカードおよび周辺機器を取り外して、シス

テムを再び起動してください。それでも起動しない場合、"その他のカード"の欄に2枚のカードに関する情報を記入してください。なお、マザーボードのモデル名、バージョン、BIOSのID番号、CPUの種類(主な注意事項参照)、およびを問題についての詳しい説明を記入するのを忘れないでください。

#### 

**例2**: マザーボード (CPU, DRAM, COAST などを含む)、HDD、CD-ROM、FDD、VGA カード、LAN カード、MPEG カード、SCSI カード、サウンドカードなどを含むシステムで、サウンドカードのドライバのインストール後、システムを再起動したり、サウンドカードのドライバを実行したりすると自動的にリセットしてしまう場合、問題はサウンドカードのドライバにあるかもしれません。DOS の起動の途中で、SHIFT キーを押して CONFIG. SYS と AUTOEXEC. BAT を省略してください。また、テキストエディタで CONFIG. SYS を修正してください。サウンドカードのドライバをロードする行にリマーク REM を追加すると、サウンドカードのドライバを OFF にできます。下の例をご覧ください。

CONFIG. SYS:

DEVICE=C:\(\psi\)DOS\(\psi\)HIMEM. SYS

DEVICE=C:\(\pm\)DOS\(\pm\)EMM386. EXE HIGHSCAN

DOS=HTGH, UMB

FILES=40

BUFFERS=36

#### REM DEVICEHIGH=C:\(\frac{1}{2}\)\(PLUGPLAY\(\frac{1}{2}\)\(DWCFGMG.\(SYS\)\)

LASTDRIVE=Z

システムを再起動してみてください。システムが起動してリセットしない場合、問題はサウンドカードのドライバにあることがわかります。テクニカルサポート用紙(主な注意事項参照)にサウンドカードのモデル名、マザーボードのモデル名、BIOSのID番号を記入し、"問題の説明"欄に詳しい説明を記入してください。

◎◎◎ テクニカルサポートフォームの記述の仕方について説明します。

### ∞∞ 主な注意事項...

"テクニカルサポート用紙" に記入される場合、次の注意事項を守ってください。

1\*. **モデル名**: ユーザーマニュアルに記されているモデル名を記入します。


例: KG7-Lite、KG7、KG7-RAID、KT7A-RAID、 KT7、 KT7-RAID。

**2\*. マザーボードのモデル番号 (REV):** マザーボードに "**REV:\*.\*\***" と記されているマザーボードのモデル番号を記入してください。

例: REV: 1.01

**3\*.** BIOS ID および部品番号:付録 D を参照してください。

**4. ドライババージョン:**デバイスドライバのディスク (もしあれば) に"Release \*.\*\*"など と記されているバージョン番号を記入します。



**5\*. OS/アプリケーション**:使用している OS およびシステムで起動しているアプリケーションを記入します。

例: MS-DOS® 6.22, Windows® 98 SE, Windows® NT....

6\*. CPU: CPU のメーカー名および速度 (MHz) を記入します。

例:(A) **"メーカー名"**の欄には **"AMD"**、 **"仕様"** の欄には **"Duron™ 600MHz"** と記入します。

7. HDD: HDD のメーカー名、仕様、□IDE1 および□IDE2 のどちらで使用しているかを記入します。ディスク容量がわかる場合には容量を記入し、"□"をチェック ("✔")してください。チェックがない場合は、"☑IDE1"マスターとみなします。

例: "HDD"の蘭のボックスをチェックし、メーカー名には "Seagate"、仕様の欄には "ST31621A (1.6GB)"と記入します。

8. CD-ROM ドライブ: CD-ROM ドライブのメーカー名、仕様、□IDE1 および□IDE2 のどちらで 使用しているかを記入します。また、"□" をチェック ("✔") してください。チェックがない場合は、"☑IDE2"マスターとみなします。

例: "CD-ROM **ドライブ**" の欄のボックスをチェックし、メーカー名には "**Mitsumi**"、仕様の欄には "**FX-400D**" と記入します。

9. システムメモリ (DDR SDRAM): システムメモリのブランドと、密度、説明、モジュールコンポーネント、モジュール部品番号、CAS レイテンシ、速度 (MHz)のような、仕様 (DDR DIMM)を示します。たとえば、

ブランドスペースに、「Micron」と記述し、仕様スペースに以下のように記述します。

**密度:** 128MB、**説明:** SS 16 Megx72 2.5V ECC ゴールド、モジュールコンポーネント: (9) 16 Megx 8、モジュール部品番号: MT9VDDT1672AG、**CAS レイテンシ:** 2、速度 **(MHz):** 200 MHz.

お使いの DDR SDRAM の詳細な情報をお知らせください。発生した問題をシミュレートする上で大いに役に立ちます。

**10. その他のカード:**問題に関係しているのが **"絶対確実である**" カードを記入します。

問題の原因が特定できない場合は、システムに搭載しているすべてのカードを記入してください。

E-4 付録 E

### 注意

"\*"の項目は必ず記入してください。

# RAID のトラブルシューティング

### Q & A:

- Q: 容量や転送モードが異なるハードドライブを使用できますか?
- A: 最適な性能を得るためには、同じモデルのハードドライブをお使いになることをお勧めします。
- Q: ブートデバイスはどのようにして割り当てますか。
- A: RAID BIOS で〈Ctrl〉〈H〉を押してください(第4章参照)。
- Q: FDISK ユーティリティで正しい容量を確認できません。
- A: これは、Windows® 95/98 の FDISK ユーティリティのよく知られた問題です。IBM 75 GB ハードディスク DTLA 307075 が Windows® 95/98 の FDISK ユーティリティで 7768 MB しか使用できない場合、Microsoft® に連絡して最新バージョンの FDISK ユーティリティを入手してください。Windows® 2000 の場合、そのような 64GB の問題はありません。

http://www.storage.ibm.com/techsup/hddtech/welcome.htm

- Q: ストリッピング/ミラーアレイ(RAID 0+1)の形成方法を教えてください。
- A: これを実行するには4台のドライブが必要です。同じチャネル/ケーブルの各2台がストリッピングアレイを形成します。これら2つのストリッピングアレイでミラーアレイを形成します(第4章参照)。
  - 1. 〈Ctrl〉〈H〉を押して設定します。
  - 2. Create RAID をアイテム1に設定します。
  - 3. Set Array Mode as Striping and Mirror (RAID 0+1)をアイテム1に設定します。
  - **4.** Select Disk Drives をアイテム 2 に設定します。自動的に形成された 2 つのストリッピングアレイがありますので、2 回入力するだけで 0K です。
  - **5.** Start Creation Process をアイテム 4 に設定します。
  - **6.** 〈**Esc**〉キーを押して RAID BIOS を終了します。

# Q: 1台のドライブが故障している場合はどのようにしてミラーアレイを再構成しますか。

- A: 前のアレイ設定を削除して、データを複製し、新しくアレイ設定を行ってください(第4章 参照)。
  - 1. 〈Ctrl〉 〈H〉を押して設定します。
  - 2. Delete Array をアイテム 2 に設定します。
  - **3.** Duplicate Mirror Disk をアイテム 3 に設定します。
  - **4.** Select Source Disk (データが保管されている方) をサブアイテム 1 に設定します。
  - 5. Select Target Disk (新しい空の方) をアイテム 2 に設定します。
  - 6. Start Duplication Process をサブアイテム 3 に設定します。
  - 7. 複製が完了したら〈Esc〉キーを押して RAID BIOS を終了します。

# Q: ブート時に"NO ROM BASIC SYSTEM HALTED"というメッセージが表示されるのはなぜですか?

A: システムに有効なプライマリパーティションがありません。FDISK か別のユーティリティを使ってこれを作成/設定してください。

# 注意事項:

- 1. 最高の品質と性能を得るために、必ず同じモデルのドライブをお使いください。メーカーによってタイミングの特性が異なりますので、RAIDの性能が下がってしまいます。
- ドライブが2台ある場合は、マスタードライブとして別々のチャネルに接続してください。
- 3. RAID カードにドライブを接続するときには、マスター/スレーブジャンパが正しく設定されていることを確認してください。1本のチャネル/ケーブルに1台のドライブしかない場合は、マスターもしくはシングルドライブとして設定してください。
- 4. 必ず80 コンダクタケーブルをお使いください。
- 5. RAID カードには ATAPI デバイス(CD-ROM, LS-120, MO, ZIP100 等)を接続しないでください。
- 6. 最高の性能を得るためには、Ultra ATA 66/100 ハードディスクをお使いください。

# □テクニカルサポート用紙

| ▲ 会社名:          |     | ◆ 電話:               |    |
|-----------------|-----|---------------------|----|
| ● 担当者:          |     | 昼 Fax:              |    |
| ௴ E-mail:       |     |                     |    |
| IDE Card 製品名    | *   | IDE Card BIOS バージョン | *  |
| マザーボードの         | *   | IDE カードのソフ          | *  |
| メーカー、モデル        |     | トウェアとドラ             |    |
| 名、チップセット        |     | イババージョン             |    |
| 0S              | *   |                     | *  |
|                 |     |                     |    |
| ハードウェア          | タイプ |                     | 仕様 |
| CPU のタイプと速<br>度 | *   |                     |    |
| HDD IDE1        |     |                     |    |
| CD-ROM IDE1     |     |                     |    |
| Drive IDE2      |     |                     |    |
| システムメモリ         | *   |                     |    |
| (SDRAM)         |     |                     |    |
|                 |     |                     |    |
|                 | *   |                     |    |
| アドオンカード         |     |                     |    |
|                 |     |                     |    |
|                 |     |                     |    |
|                 |     |                     |    |
| <b>赵</b><br>詳細: |     |                     |    |
|                 |     |                     |    |
|                 |     |                     |    |
|                 |     |                     |    |
|                 |     |                     |    |
|                 |     |                     |    |
|                 |     |                     |    |

# 付録 F. テクニカルサポートの受け方について

(ホームページ) http://www.abit.com.tw

(米国) http://www.abit-usa.com

(ヨーロッパ) http://www.abit.nl

ABIT 社の製品をお買い上げいただきありがとうございます。ABIT はディストリビュータ、リセラー、システムインテグレータを通じて製品を販売させていただいておりますため、エンドユーザの皆様に直接製品を販売することはありません。弊社テクニカルサポート部へお問い合わせいただく前に、お客様のシステムを構築したリセラーかシステムインテグレータにお問い合わせいただく方が、より適切なアドバイスを受けることができます。

ABIT ではお客様に常に最高のサービスを提供したいと願っております。弊社はお客様への迅速な対応を最優先に考えておりますが、毎日世界各国からの電話や電子メールによる問い合わせが殺到しておりますため、すべてのご質問にお答えすることができない状況です。したがいまして、電子メールでお問い合わせいただきましてもご返答できない場合がありますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

ABIT は最高の品質と互換性の高い製品を提供するために、互換性や信頼性に関するテストを重ねております。万一サービスやテクニカルサポートが必要となりました場合には、まずリセラーかシステムインテグレータにお問い合わせください。

できるだけ早く問題を解決するために、以下に説明します処理を行ってみてください。それでも問題を解決できない場合には、弊社のテクニカルサポートへお問い合わせください。より多くのお客様に、より質の高いサービスを提供するために、皆様のご協力をお願いします。

- 1. マニュアルのチェックこれは簡単に見えますが、当社ではよく書かれた完全なマニュアルを 作成するために大きな注意を払っています。本書には、マザーボードだけにとどまらない情 報が満載されています。マザーボードに付属する CD-ROM には、マニュアルだけでなくドラ イバも含まれています。どちらかでも足りないものがあれば、当社の WEB サイトまたは FTP サーバーのプログラムのダウンロード領域にアクセスしてください。
- 2. 最新の BIOS、ソフトウェア、ドライバをダウンロードしてください。 弊社の Web サイトをご覧になり、バグや互換性に関わる問題が修正された最新バージョンの BIOS をダウンロードしてください。 また周辺機器のメーカーにお問い合わせになり、最新バージョンのドライバをインストールしてください。
- 3. Web サイト上の専門用語集および FAQ(よく聞かれる質問)をお読みください。弊社では今後も引き続き FAQ を充実させていく予定です。皆様のご意見をお待ちいたしております。また新しいトピックにつきましては、HOT FAQ をご覧ください。
- 4. インターネットニュースグループをご利用ください。ここには貴重な情報が数多く寄せられます。ABIT Internet News グループ (alt. comp. periphs. mainboard. abit) はユーザどうしで情報を交換したり、それぞれの経験を語り合ったりするために設置されたフォーラムです。たいていの場合、知りたい情報はこのニュースグループ上にすでに記載されています。これは一般に公開されているインターネットニュースグループであり、無料で参加することができます。ほかにも次のようなニュースグループがあります。

F-2 付錄F

alt. comp. periphs. mainboard. abit alt. comp. periphs. mainboard comp. sys. ibm. pc. hardware. chips alt. comp. hardware. overclocking alt. comp. hardware. homebuilt alt. comp. hardware. pc-homebuilt

リセラーへお問い合わせください。技術的な問題につきましては、ABIT が認定したディストリビュータにお尋ねください。弊社の製品はディストリビュータからリセラーや小売店へ配送されます。リセラーはお客様のシステムの構成内容をよく理解していますので、お客様が抱える問題をより効率よく解決できるはずです。お客様が受けられるサービス内容によって、お客様が今後もそのリセラーと取り引きを続けていきたいかどうかを判断する材料にもなります。万一問題を解決できない場合は、状況に応じて何らかの対応策が用意されているはずです。詳しくはリセラーにお尋ねください。

5. ABIT へお問い合わせください。ABIT へ直接お尋ねになりたいことがございましたら、テクニカルサポート部へ電子メールをお送りください。まず、お近くの ABIT 支店のサポートチームにお問い合わせください。地域の状況や問題、またリセラーがどのような製品とサービスを提供しているかは、地域により全く異なります。ABIT 本社には毎日世界各国から膨大な量の問い合わせが殺到しておりますため、すべてのお客様のご質問にお答えすることができない状況です。弊社ではディストリビュータを通じて製品を販売いたしておりますため、すべてのエンドユーザの皆様にサービスを提供することができません。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。また、弊社のテクニカルサポート部に質問をお寄せになる際は、問題点を英語でできるだけ分かりやすく、簡潔に記載していただき、必ずシステム構成部品のリストしてください。お問い合わせ先は次の通りです。

# 北米および南米:

# ABIT Computer (USA) Corporation

46808 Lakeview Blvd.

Fremont, California 94538, U.S.A.

sales@abit-usa.com

technical@abit-usa.com

Tel: 1-510-623-0500 Fax: 1-510-623-1092

# イギリスおよびアイルランド:

ABIT Computer Corporation Ltd.

Unit 3, 24-26 Boulton Road Stevenage, Herts SG1 4QX, UK

abituksales@compuserve.com abituktech@compuserve.com

Tel: 44-1438-228888

Fax: 44-1438-226333

ドイツおよびベネルクス三国(ベルギー、オランダ、ルクセンブルク): AMOR Computer B.V. (ABIT 社ヨーロッパ支店)

Van Coehoornstraat 7.

5916 PH Venlo, The Netherlands

sales@abit.nl

technical@abit.nl

Tel: 31-77-3204428 Fax: 31-77-3204420

上記以外の地域のお客様は、台北本社にお問い合わせください。

# 台湾本社

AIBIT の本社は台北にあります。日本とは1時間の時差がありますのでご注意ください。また祝祭日が日本とは異なりますので、あらかじめご了承ください。

# ABIT Computer Corporation

3F-7, No. 79, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd.

Hsi Chi, Taipei Hsien, Taiwan

sales@abit.com.tw

market@abit.com.tw

technical@abit.com.tw

Tel: 886-2-2698-1888 Fax: 886-2-2698-1811

RMA サービスについて。新しくソフトウェアやハードウェアを追加していないのに、今まで動いていたシステムが突然動かなくなった場合は、コンポーネントの故障が考えられます。このような場合は、製品を購入されたリセラーにお問い合わせください。RMA サービスを受けることができます。

- 6. 互換性に関する問題がある場合は ABIT へご一報ください。 弊社に寄せられるさまざまな質問の中でも ABIT が特に重視しているタイプの質問があります。互換性に関する問題もその1つです。 互換性がないために問題が発生していると思われる場合は、システムの構成内容、エラーの状態をできるだけ詳しくお書きください。 その他のご質問につきましては、申し訳ございませんが直接お答えできない場合があります。 お客様がお知りになりたい情報は、インターネットニュースグループにポストされていることがありますので、定期的にニュースグループをお読みください。
- 7. 下記は、参考としてのチップセットベンダの Web サイトアドレスです。

ALi WEB サイト: <a href="http://www.ali.com.tw/">http://www.ali.com.tw/</a>
AMD WEB サイト: <a href="http://www.amd.com/">http://www.amd.com/</a>

Highpoint Technology Inc. WEB サイト: http://www.highpoint-tech.com/

F-4 付録F

Intel WEB サイト: http://www.intel.com/ SiS WEB サイト: http://www.sis.com.tw/ VIA WEB サイト: http://www.via.com.tw/

# ありがとうございました。ABIT Computer Corporation

http://www.abit.com.tw